| User Manual | EN |
|--------------------|----|
| Gebrauchsanweisung | DE |

MCL 32 BIS





Dear Customer:

Before going any further, we want to thank you for preferring our product. We are sure that this modern, functional and practical microwave oven, manufactured with top quality materials, will fully meet your expectations.


We ask you to read the instructions in this booklet very carefully as this will allow you to get the best results from using your microwave oven.

KEEP THE DOCUMENTATION OF THIS PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.

Always keep the instruction manual handy. If you lend the microwave oven to someone else give them the manual as well!

Environmental protection

Disposal of the packaging



Dispose of all the packaging materials such as cardboard, expanded polystyrene and plastic wrapping in the appropriate bins. In this way you can be sure that the packaging materials will be re-used.



Disposal of equipment no longer used

According to European Directive 2002/96/EC on the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE), home electrical appliances should not be put into the normal systems for disposal of solid urban waste.

Outdated appliances should be collected separately to optimise component material recovery and re-cycling rates and to prevent potential harm to human health and the environment. The symbol of a rubbish container superimposed by a diagonal cross should be put on all such products to remind people of their obligation to have such items collected separately.

Consumers should contact their local authorities or point of sale and request information on the appropriate places to leave their old home electrical appliances.

Before disposing of your appliance, render it nonusable by pulling out the power cable, cutting this and disposing of it.

EN Contents

| Installation instructions | 3 |
|--|----|
| Before installation | |
| After installation | |
| Microwave safety | |
| The advantages of microwaves | |
| Description of your oven | |
| Function Description | |
| Basic settings | |
| Setting the clock | |
| Hiding/Displaying the Clock | |
| Safety blocking | |
| Basic Functions | |
| Microwaves | _ |
| Grill | _ |
| Microwave + Grill | |
| Microwave + Hot-Air | |
| Defrosting by time (manual) | |
| Grill + Fan | 13 |
| Defrosting by weight (automatic) | 14 |
| Memory function | 15 |
| Using the Browning Plate | 16 |
| When the oven is working | 17 |
| Interrupting a cooking cycle | |
| Altering parameters | |
| End of a cooking cycle | 17 |
| Defrosting | 18 |
| General instructions for defrosting | |
| Cooking with a microwave oven | 20 |
| Cooking with the grill | 22 |
| Roasting | |
| What kind of ovenware can be used? | |
| Microwave function | |
| Grill and Hot-Air functions | |
| Combined functions | |
| Aluminium containers and foil | |
| Lids | |
| Oven Cleaning and Maintenance | 29 |
| Front surface | |
| Oven interior | |
| Oven ceiling | |
| Accessories | |
| What should I do if the oven doesn't work? | 31 |
| Substitution of light bulb | |
| Technical characteristics | |
| Specifications | |
| La calledia a | |

Installation instructions

Before installation

Check that the input voltage indicated on the characteristics plate is the same as the voltage of the power outlet you are going to use.

Open the oven door and take out all the accessories and remove the packing material.

Do not remove the mica cover on the ceiling of the interior! This cover stops fat and pieces of food damaging the microwave generator.

Warning! The front surface of the oven may be wrapped with a **protective film**. Before using the oven for the first time, carefully remove this film, starting on the inside.

Make sure that the oven is not damaged in any way. Check that the oven door closes correctly and that the interior of the door and the front of the oven opening are not damaged. If you find any damage contact the Technical Assistance Service.

DO NOT USE THE OVEN if the power cable or the plug are damaged, if the oven does not function correctly or if it has been damaged or dropped. Contact the Technical Assistance Service.

Put the oven on a flat and stable surface. The oven must not be put close to any sources of heat, radios or televisions.

During installation, make sure that the power cable does not come into contact with any moisture or objects with sharp edges behind the oven. High temperatures can damage the cable.

Warning: after the oven is installed you must make sure you can access the plug.

After installation

The oven is equipped with a power cable and a plug for single phase current.

If the oven is to be installed on a permanent basis it should be installed by a qualified technician. In such a case, the oven should be connected to a circuit with an all-pole circuit breaker with a minimum separation of 3 mm between contacts.

WARNING: THE OVEN MUST BE EARTHED.

The manufacturer and retailers do not accept responsibility for any damage that may be caused to people, animals or property if these installation instructions are not observed..

The oven only functions when the door is closed correctly.

After the first use, clean the inside of the oven and the accessories, following the cleaning instructions given in the section "Oven cleaning and maintenance".

Fit the Turntable support (1) in the centre of the oven cavity and put the Turntable ring (2) and the Turntable plate (3) on top, making sure they slot in. Whenever you use the microwave, the turntable plate and the respective accessories must be inside and correctly fitted. The turntable plate can rotate in both directions.



During installation, follow the instructions supplied separately.

EN

Microwave safety



- Warning! Never leave the oven unwatched, especially when using paper, plastic or other combustible materials. These materials can char and may fire. FIRE RISK!
- Warning! If you see smoke or fire, keep the door closed in order to smother the flames.
 Switch off the oven and take the plug out of the socket or cut off the oven power supply.
- Warning! Do not heat pure alcohol or alcoholic drinks in the microwave. FIRE RISK!
- Warning! Do not heat liquids or other foods in closed containers since these may explode readily.
- Warning! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Warning!** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Warning! If the oven has a combined function mode (microwave with other means of heating), children should not be allowed to use the oven without adult supervision on account of the high temperatures generated.
- Warning! The oven cannot be used if:
- The door is not closed correctly;
- The door hinges are damaged;
- The surfaces of the contact between the door and the oven front are damaged;
- The door window glass is damaged;
- There is frequent electrical arcing inside the oven even though there is no metal object inside.
- The oven can only be used again after it has been repaired by a Technical Assistance Service technician.

- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Warning: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

Beware!

- Never heat baby foods or drinks in bottles or jars with the teats or lids on them. After heating the food mix or shake well so that the heat is spread evenly. Check the food temperature before feeding this to the child. DANGER OF BURNING!
- To avoid food overheating or burning it is very important not to select long time periods or power levels that are too high when heating small quantities of food. For example, a bread roll can burn after 3 minutes if the power selected is too high.
- For toasting, use just the grilling function and watch the oven all the time. It you use a combined function to toast bread it will catch fire in a very short time.
- Make sure you never catch the power cables of other electrical appliances in the hot door or the oven. The cable insulation may melt.
 Danger of short-circuiting!



Take care when heating liquids!

When liquids (water, coffee, tea, milk, etc.) are nearly at boiling point inside the oven and are taken out suddenly, they may spurt out of their containers. DANGER OF INJURIES AND BURNS!

To avoid that type of situation when heating liquids, put a teaspoon or glass rod inside the container.

Microwave safety

This oven is exclusively for domestic use! Use the oven only for preparing meals.

Avoid damaging the oven or other dangerous situations by following these instructions:

- Do not switch on the oven without the **turntable support**, the **turntable ring** and the respective **plate** being in place.
- Never switch on the microwave when it is empty. If there is no food inside there may be an electrical overcharge and the oven could be damaged. RISK OF DAMAGE!
- For carrying out oven programming tests
 put a glass of water inside the oven. The
 water will absorb the microwaves and the
 oven will not be damaged.
- Do not cover or obstruct the ventilation openings.
- Use only dishes suitable for microwaves.
 Before using dishes and containers in the microwave, check that these are suitable (see the section on types of dishes).
- Never remove the mica cover on the ceiling of the oven interior! This cover stops fat and pieces of food damaging the microwave generator.
- Do not keep any inflammable object inside the oven as it may burn if the oven is switched on.
- Do not use the oven as a pantry.
- Eggs with their shells and whole boiled eggs must not be heated in microwave ovens because they may explode.
- Do not use the oven for frying as it is impossible to control the temperature of oil heated by microwaves.
- To avoid being burnt, always use oven gloves for handling dishes and containers and touching the oven.
- Do not lean or sit on the open oven door.
 This may damage the oven, especially in the hinge zone. The door can bear a maximum weight of 8 kg.

 The turntable and the grills can bear a maximum load of 8 kg. To avoid damaging the oven, do not exceed this load.

Cleaning:

- Warning! Your microwave oven must be cleaned regularly. All food remains must be removed (see section on Oven Cleaning). If the microwave oven is not kept clean its surface may deteriorate and this may shorten the oven's working life and could even result in a dangerous situation.
- Warning! Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The door contact surfaces (the front of the cavity and the inside part of the doors) must be kept very clean in order to ensure the oven functions correctly.
- Please follow the instructions regarding cleaning in the section "Oven Cleaning and Maintenance".

Repairs:

- Warning Microwaves! The outer protection of the oven must not be removed. It is dangerous for anyone not authorised by the manufacturer to carry out any kind of repair or maintenance work.
- If the power cable is damaged it should be substituted by the manufacturer, authorised agents or technicians qualified for this task in order to avoid dangerous situations. Furthermore, special tools are required for this task.
- Repair and maintenance work, especially of current carrying parts, can only be carried out by technicians authorised by the manufacturer.

The advantages of microwaves

In conventional ovens, heat radiated by electrical elements or gas burners slowly penetrates the food from outside to inside. On account of this there is a major amount of energy is wasted heating the air, the oven components and the food containers.

In a microwave oven, heat is generated by the food itself and the heat travels from inside to outside. No heat is lost to the air, the walls of the oven cavity or the dishes and containers (if these are suitable for use in microwave oven), in other words, only the food is heated.

Microwave ovens have the following advantages:

- 1. Shorter cooking times; in general these are up to 3/4 less than the time required for conventional cooking.
- 2. Ultra-fast food defrosting, thus reducing the danger of bacterial development.
- 3. Energy savings.
- 4. Conservation of the nutritional value of foods due to the shorter cooking times.
- 5. Easy to clean.

How a microwave oven works

In a microwave oven there is a high tension valve called a magnetron which converts electrical energy into microwave energy. These electromagnetic waves are channelled to the interior of the oven through a wave guide and distributed by a metallic spreader or through a turntable.

Inside the oven the microwaves propagate in all directions and are reflected by the metal walls, uniformly penetrating the food.

Why food heats up

Most foods contain water and water molecules vibrate when subjected to microwaves.


The friction between molecules produces heat which raises the temperature of the food, defreezing it, cooking it or keeping it hot.

Since the heat arises inside the food:

- This can be cooked with little or no liquid or fats/oils;
- De-freezing, heating or cooking in a microwave oven is quicker than in a conventional oven;
- The vitamins, minerals and nutritional substances in the food are conserved;
- The natural colour and aroma of the food are unchanged.

Microwaves pass through china, glass, cardboard or plastic but do not go through metal. For this reason, metal containers or ones with metal parts must not be used in a microwave oven.


Microwaves are reflected by metal...




... but go through glass and china...




... and are absorbed by foods.



Description of your oven




- 1. Control Panel
- 2. Door window glass
- 3. Lateral supports
- 4. Catches
- 5. Hot Air output
- 6. Turntable Support
- 7. Turntable ring
- 8. Turntable plate
- 9. Rectangular Glass Tray
- **10.** Rectangular Rack
- 11. Browning Plate



- 1. Function selection knob
- 2. Safety Block key
- 3. Start key
- **4.** OK key

- 5. Clock key
- 6. Stop Key
- 7. Rotating Knob



- A. Clock indicator
- **B.** Function indicator
- C. Cooking Memories indicators
- D. Minus" key
- **E** Duration indicator
- F. "Plus" key
- G. Special Function indicator
- H. "Defrost by time indicator

- I. Defrost by weight indicator
- J. Weight indicator
- K. Power indicator
- L. Temperature indicator
- M. Power/Weight display
- N. Safety Block indicator
- O Clock/Duration display

.

ΕN


Description of your oven

Function Description

| Symbol | Function | Microwave Power Output | Foods |
|--|-------------------------|------------------------|---|
| | | 200 W | Slow defrosting for delicate foods; keeping food hot |
| | | 400 W | Cooking with little heat; boiling rice Rapid defrosting |
| , , , | N 4: | 600 W | Melting butter Heating baby food |
| | Microwave | 800 W | Cooking vegetables and food Cooking and heating carefully, Heating and cooking small portions of food Heating delicate food |
| | | 1000 W | Cooking and rapidly heating liquids and pre-cooked foods |
| | | 200 W | Toasting food |
| \ \rangle \ran | Microwave + Grill | 400 W | Grilling poultry and meat |
| ` ` I | | 600 W | Cooking pies and cheese-topped dishes |
| | Grill | | Grilling food |
| 1 — 1 | | 200 | Meat roast and simmer |
| ∤⊗ ∤ | Microwaves + Hot-Air | 400 | Poultry roast |
| ` ` ` I | | 600 | Other fast roasts |
| ⊗ | Hot-Air | | Roast and bake |
| → | Grill + Fan | | Food even browning |

Basic settings

Setting the clock



After your microwave oven is first plugged in or after a power failure, the clock display will flash to indicate that the time shown is not correct. To set the clock, proceed as follows:


- 1. Press the Clock key (5) when the Clock/Duration display is showing the clock. The hour numbers will start to flash.
- 2. Press the "+" and "-" keys to set the correct hour value.
- 3. Press again the Clock key (5) to set the minutes. The minute numbers will start to flash.
- 4. Press the "+" and "-" keys to set the correct minute value.
- 5. To finish, press the Clock key (5) again.

Hiding/Displaying the Clock

If the clock display disturbs you, you can hide it by pressing the Clock key for 3 seconds. The dots that separate the hours and minutes will flash but the rest of the clock display will be hidden.

If you want to see the clock display again, press the Clock key again for 3 seconds.

Safety blocking



The oven operation can be blocked (for example, to stop it from being used by children).


- 1. To block the oven, press the Safety Block key (2) for 3 seconds. You will hear a sound signal and Safety Block indicator will illuminate. The oven is blocked in this state and cannot be used.
- 2. To unblock the oven, press the Safety Block key (2) again for 3 seconds. You will hear a sound signal and the Safety Block indicator will turn off.

EN

Basic Functions

Microwaves

Use this function to cook and heat vegetables, potatoes, rice, fish and meat.



- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Microwave function indicator flashes. The Duration display shows 1:00 flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- 3. Press the OK key (4) to validate. The microwaves power value flashes on the Power display. The microwaves power indicator starts to flash.
- 4. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the microwaves power level. If you do

not turn this knob, the oven operates at 850 W power.


- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

NOTE:

The start button may be pressed at anytime in the above sequence and the oven will start the cooking process with the displayed parameters.

Grill


Use this function to brown the top of food quickly.



- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Grill function indicator flashes. The Duration display shows 15:00 flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- 3. Press the OK key (4) to validate.
- 4. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

Microwave + Grill

Use this function to cook lasagne, poultry, roast potatoes and toasted foods.



- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Microwave + Grill function indicator flashes. The Duration display shows 10:00 flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- Press the OK key (4) to validate. The microwaves power value flashes on the Power display. The microwaves power indicator starts to flash.
- Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the microwaves power level. If you do not turn this knob, the oven operates at


- 360W power. The maximum power that can be selected is 600 W.
- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

NOTE:

The start button may be pressed at anytime in the above sequence and the oven will start the cooking process with the displayed parameters.

Hot-Air


Use this function to bake food.



- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Hot-Air function indicator flashes.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- 3. Press the OK key (4) to validate. The temperature value flashes. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the temperature.
- 4. The temperature value flashes. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the temperature.
- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

Microwave + Hot-Air

Use this function to rapidly bake the foods.




- Turn the Function Selector knob (1) until the Microwave + Grill function indicator flashes. The Duration display shows 10:00 flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- Press the OK key (4) to validate. The microwaves power value flashes on the Power display. The microwaves power indicator starts to flash.
- 4. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the microwaves power level. If you do not turn this knob, the oven operates at

- 360W power. The maximum power that can be selected is 600 W.
- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. The temperature value flashes. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the temperature.
- 7. Press the OK key (4) to validate.
- 8. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

Defrosting by time (manual)

Use this function to defrost any type of food quickly.




- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Defrost by Time function indicator flashes. The Duration display shows 10:00 flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- 3. Press the OK key (4) to validate.

- 4. Press the Start key (3). The oven will start to operate.
- 5. Turn the food whenever the oven lets out a beep and the display flashes the word.

Grill + Fan


Use this function to bake evenly the food and at the same time brown their surface.



- 1. Turn the Function Selector knob (1) until the Gril + Fan function indicator flashes.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the duration.
- 3. Press the OK key (4) to validate. The temperature value flashes. Turn the Rotating
- knob (7) in either direction to set the temperature.
- 4. The temperature value flashes. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the temperature.
- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. Press the Start key (3). The oven will start to operate.

Defrosting by weight (automatic)

Use this function to defrost meat, poultry, fish, fruit and bread quickly.



- Turn the Function Selector knob (1) until the Defrost by Weight function indicator flashes. The Duration display shows the food type "Pr 1" flashing.
- 2. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the food type. If you do not turn this knob, the oven operates with food type "Pr 1".
- 3. Press the OK key (4) to validate. The food weight value flashes on the Weight display. The weight indicator starts to flash.


- 4. Turn the Rotating knob (7) in either direction to set the food weight. If you do not turn this knob, the oven operates with 200 g.
- 5. Press the OK key (4) to validate.
- 6. Press the Start key (3). The oven will start to operate.
- 7. Turn the food whenever the oven lets out a beep and the Weight display flashes the word: Euco.

The following table shows the defrosting by weight function programmes, indicating weight intervals, and defrosting and standing times (in order to ensure the food is of a uniform temperature).

| Programme | Food | Weight (g) | Time (min) | Standing time (min) |
|-----------|---------|------------|------------|---------------------|
| Pr 01 | Meat | 100 – 2000 | 2 – 43 | 20 – 30 |
| Pr 02 | Poultry | 100 – 2500 | 2 – 58 | 20 – 30 |
| Pr 03 | Fish | 100 – 2000 | 2 – 40 | 20 – 30 |
| Pr 04 | Fruit | 100 – 500 | 2 – 13 | 10 – 20 |
| Pr 05 | Bread | 100 – 800 | 2 – 19 | 10 – 20 |

Important Note: see "General instructions for defrosting".

Memory function



Define and store a memory

- 1. With the Function Selector (1), Select one of the Basic functions.
- 2. Set the desired parameters with the Rotating Knob (7)
- 3. Press the Clock key (5) for 5 seconds. The memory symbol "M1" starts blinking.
- 4. With the Rotating Knob (8) select in which memory you want to store the defined parameters (M1, M2 or M3)
- 5. Press the Ok Key (4) to confirm and store the memory.

Recalling a memorized function

- 1. Rotate the function Selector (1) to select the stored memory.
- 2. Press the start Key (3). The oven will start to operate.

Delete a memory:

- 1. With the oven in stand-by select the desired memory by turning the Function Selector (1).
- 2. Press the Clock key (5) for 3 seconds. The power/weight display shows the message "DEL" for 3 seconds.

EN

Using the Browning Plate

Normally when cooking food, such as pizzas or pies, on a grill or in a microwave oven, the dough or pastry becomes soggy. This can be avoided by using a browning plate. As a high temperature is reached quickly on the bottom of the browning plate, the crust turns crisp and brown.

The browning plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.

VERY IMPORTANT NOTES:

- Use oven gloves at all times as the browning plate will become very hot.
- Never place the browning plate in the oven without the glass plate.
- Do not place any recipients on the browning plate that are not heat-resistant (plastic bowls for example).

How to cook with the browning plate:

- Preheat the browning plate by selecting the Microwave and Grill function for 3 to 5 minutes with a 600 W microwaves power level.
- 2. Brush the browning plate with oil in order to brown the food nicely.
- 3. Place the fresh or frozen food directly on the browning plate.
- 4. Place the browning plate on the glass turntable in the microwave oven.
- 5. Select the Microwaves and Grill function and the cooking time as described below.

| Food | Weight | Cooking Time | Standing Time | Recommendation |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|--|
| | 200 g | 4 - 5 min | | If the pizza is thin. |
| Pizza | 300 g | 5 - 6 min | | If the pizza is high increase the time |
| | 400 g | 7 – 8 min | | by 1 – 2 minutes |
| Quiches and | 200 g | 3 – 4 min | 2 – 3 min | _ |
| Pies | 300 g | 5 - 6 min | 2 – 3 min | |
| Hamburgers | 150 - 200 | 8 - 10 min | 5 – 8 min | Turn 2 x |
| Oven chips | 400 g | 6 -8 min | | Turn 1 x |

VERY IMPORTANT NOTES:

As the browning plate has a Teflon layer, if you use it incorrectly, it can be damaged.

Never cut the food on the plate. Remove the food from the plate prior to cutting.

Cleaning:

The best way to clean the browning plate is to wash it with hot water and detergent and rinse off with clean water. Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be damaged.

When the oven is working...

Interrupting a cooking cycle

You can stop the cooking process at any time by pressing the **Start/Stop** key once or by opening the oven door.

In both cases:

- Microwave emission is stopped immediately.
- The grill is de-activated but is still very hot.
 Danger of burning!
- The timer stops and the display shows the remaining amount of operating time.

If you wish, at this time you can:

- 1. Turn or stir the food to ensure it will be evenly cooked.
- 2. Change the process parameters.
- Cancel the process by pressing the Start/Stop key.

To restart the process, close the door and press the **Start/Stop** key

Altering parameters

The operating parameters (time, weight, power, etc.) can be altered when the oven is operating or when the cooking process has been interrupted by proceeding as follows:

- 1. <u>To alter the time</u>, turn the rotating knob. The new time defined is immediately valid.
- 2. To alter the power, press the Weight/Power Selection key. The respective light start to flash. Alter the parameter by pressing the "-"and "+"keys and confirm by pressing the Power Selection key again.

Cancelling a cooking cycle

If you wish to cancel the cooking process, press the **Start/Stop** key for 3 seconds.

You will then hear a beep and the time will appear on the **display**.

End of a cooking cycle

At the end of the process you will hear three beeps and the display will show the word "**End**".

The beeps are repeated every 30 seconds until the door is opened or the **Start/Stop** key is pressed.

ΕN

Defrosting

The table below shows different defrosting and standing times (in order to ensure the food

temperature is evenly distributed) for different types and weights of food, plus recommendations.

| Food | Weight (g) | Defrosting time (min) | Standing time (min) | Recommendation |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Portions of meat, | 100 | 2-3 | 5-10 | Turn once |
| veal, beef, pork | 200 | 4-5 | 5-10 | Turn once |
| | 500 | 10-12 | 10-15 | Turn twice |
| | 1000 | 21-23 | 20-30 | Turn twice |
| | 1500 | 32-34 | 20-30 | Turn twice |
| | 2000 | 43-45 | 25-35 | Turn three times |
| Goulash | 500 | 8 -10 | 10-15 | Turn twice |
| | 1000 | 17-19 | 20-30 | Turn three times |
| Minced meat | 100 | 2-4 | 10-15 | Turn twice |
| | 500 | 10-14 | 20-30 | Turn three times |
| Sausages | 200 | 4-6 | 10-15 | Turn once |
| | 500 | 9-12 | 15-20 | Turn twice |
| Poultry (portions) | 250 | 5-6 | 5-10 | Turn once |
| Chicken | 1000 | 20-24 | 20-30 | Turn twice |
| Poularde | 2500 | 38-42 | 25-35 | Turn three times |
| Fish fillet | 200 | 4-5 | 5-10 | Turn once |
| Trout | 250 | 5-6 | 5-10 | Turn once |
| Prawns | 100 | 2-3 | 5-10 | Turn once |
| | 500 | 8-11 | 15-20 | Turn twice |
| Fruit | 200 | 4-5 | 5-10 | Turn once |
| | 300 | 8-9 | 5-10 | Turn once |
| | 500 | 11-14 | 10-20 | Turn twice |
| | 200 | 4-5 | 5-10 | Turn once |
| Bread | 500 | 10-12 | 10-15 | Turn once |
| | 800 | 15-17 | 10-20 | Turn twice |
| Butter | 250 | 8-10 | 10-15 | |
| Cream cheese | 250 | 6-8 | 10-15 | |
| Creams | 250 | 7-8 | 10-15 | |

Defrosting

General instructions for defrosting

- 1. When defrosting, use only dishes that are appropriate for microwaves (china, glass, suitable plastic).
- 2. The defrost function by weight and the tables refer to the defrosting of raw food.
- The defrosting time depends on the quantity and thickness of the food. When freezing food keep the defrosting process in mind. Distribute the food evenly in the container.
- 4. Distribute the food as best as possible inside the oven. The thickest parts of fish or chicken drumsticks should be turned towards the outside. You can protect the most delicate parts of food with pieces of aluminium foil. Important: The aluminium foil must not come into contact with the oven cavity interior as this can cause electrical arcing.
- 5. Thick portions of food should be turned several times.
- Distribute the frozen food as evenly as possible since narrow and thin portions defrost more quickly than the thicker and broader parts.
- 7. Fat-rich foods such as butter, cream cheese and cream should not be completely defrosted. If they are kept at room temperature they will be ready to be served in a few minutes. With ultra-frozen cream, if you find small pieces of ice in it, you should mix these in before serving.

- 8. Place poultry on an upturned plate so that the meat juices can run off more easily.
- 9. Bread should be wrapped in a napkin so that it does not become too dry.
- 10. Turn the food whenever the oven lets out a beep and the display flashes the word:
- 11. Remove frozen food from its wrapping and do not forget to take off any metal twist-tags. For containers that are used to keep frozen food in the freezer and which can also be used for heating and cooking, all you need to do is take off the lid. For all other cases you should put the food into containers that are suitable for microwave use.
- 12. The liquid resulting from defrosting, principally that from poultry, should be discarded. In no event should such liquids be allowed to come into contact with other foods.
- 13. Do not forget that by using the defrosting function you need to allow for standing time until the food is completely defrosted.

Cooking with a microwave oven

Warning! Read the section "Microwave Safety" before cooking with your microwave.

Follow these recommendations when cooking with your microwave:

- Before heating or cooking foods with peel or skin (e.g. apples, tomatoes, potatoes, sausages) prick them so that they do not burst. Cut the food up before starting to prepare it.
- Before using a container or dish make sure that it is suitable for microwave use (see the section on types of ovenware).
- When cooking food with very little moisture (e.g. defrosting bread, making popcorn, etc.) evaporation is very quick. The oven then works as if it was empty and the food may burn. The oven and the container may be damaged in such a situation. You should therefore set just the cooking time necessary and you must keep a close eye on the cooking process.
- It is not possible to heat large quantities of oil (**frying**) in the microwave.
- Remove pre-cooked food from the containers they come in since these are not always heat resistant. Follow the food manufacturer's instructions.
- If you have several containers, such as cups, for example, set them out uniformly on the turntable plate.
- Do not close plastic bags with metal clips. Use plastic clips instead. Prick the bags several times so that the steam can escape easily.
- When heating or cooking foods, check that they reach at least a temperature of 70°C.
- During cooking, steam may form on the oven door window and may start to drip. This situation is normal and may be more noticeable if the room temperature is low. The oven's safe working is not affected by this. After you have finished cooking, clean up the water coming from the condensation

 When heating liquids, use containers with a wide opening, so that the steam can evaporate easily.

Prepare the foods as per the instructions and keep in mind the cooking times and power levels indicated in the tables.

Keep in mind that the figures given are only indicative and can vary depending on the initial state, temperature, moisture and type of food. It is advisable to adjust the times and power levels to each situation. Depending on the exact characteristics of the food you may need to increase or shorten the cooking times or increase or decrease the power levels.

Cooling with microwaves...

- 1. The greater the amount of food, the longer the cooking time. Keep in mind that:
 - Double the quantity » double the time
 - Half the quantity » half the time
- 2. The lower the temperature, the longer the cooking time.
- 3. Foods containing a lot of liquid heat up more quickly.
- 4. Cooking will be more uniform if the food is evenly distributed on the turntable. If you put dense foods on the outside part of the plate and less dense ones on the centre of the plate, you can heat up different types of food simultaneously.
- 5. You can open the oven door at any time. When you do this the oven switches off automatically. The microwave will only start working again when you close the door and press the start key.
- 6. Foods that are covered require less cooking time and retain their characteristics better. The lids used must let microwaves pass through and have small holes that allow steam to escape.

Cooking with a microwave oven

Tables and suggestions – Cooking vegetables

| Food | Quantity (g) | Addition of liquids | Power (Watt) | Time (min.) | Standing Time (min.) | Instructions |
|------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|---|
| Cauliflower | 500 | 100 ml | 800 | 9-11 | 2-3 | Cut into slices. |
| Broccoli | 300 | 50 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | |
| Mushrooms | 250 | 25 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | Keep covered. |
| Peas & carrots | 300 | 100 ml | 800 | 7-9 | 2-3 | Cut into chunks or slices. Keep covered. |
| Frozen carrots | 250 | 25 ml | 800 | 8-10 | 2-3 | |
| Potatoes | 250 | 25 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | Peel and cut into equal sized pieces. Keep covered. |
| Paprika | 250 | 25 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | Cut into chunks or slices |
| Leek | 250 | 50 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | Keep covered. |
| Frozen Brussel sprouts | 300 | 50 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | Keep covered. |
| Sauerkraut | 250 | 25 ml | 800 | 8-10 | 2-3 | Keep covered. |

Tables and suggestions – Cooking fish

| Food | Quantity (g) | Power (Watt) | Time (min.) | Standing Time (min.) | Instructions |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------|---|
| Fish fillets | 500 | 600 | 10-12 | 3 | Cook covered over. Turn after half of cooking time. |
| Whole fish | 800 | 800 400 | 2-3 7-9 | 2-3 | Cook covered over. Turn after half of cooking time. You may wish to cover up the small edges of the fish. |

Cooking with the grill

For good results with the grill, use the grid iron supplied with the oven.

Fit the grid iron in such a way that it doesn't come into contact with the metal surfaces of the oven cavity since if it does there is a danger of electric arcing which may damage the oven.

IMPORTANT POINTS:

- When the microwave grill is used for the first time there will be some smoke and a smell coming from the oils used during oven manufacture.
- 2. The oven door window becomes very hot when the grill is working. **Keep children** away.
- 3. When the grill is operating, the cavity walls and the grid iron become very hot. You should use oven gloves.

- If the grill is used for extended period of time it is normal to find that the elements will switch themselves off temporarily due to the safety thermostat.
- 5. **Important!** When food is to be grilled or cooked in containers you must check that the container in question is suitable for microwave use. See the section on types of ovenware!
- 6. When the grill is used it is possible that some splashes of fat may go onto the elements and be burnt. This is a normal situation and does not mean there is any kind of operating fault.
- 7. After you have finished cooking, clean the interior and the accessories so that cooking remains do not become encrusted.

Cooking with the Grill

Tables and suggestions - Grill without microwave

| Fish | Quantity (g) | Time (min.) | Instructions |
|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| Fish | | | |
| Bass | 800 | 18-24 | Spread lightly with butter. After half of |
| Sardines/gurnard | 6-8 fish. | 15-20 | cooking time turn and spread with seasoning. |
| Meat | | | |
| Sausages | 6-8 units | 22-26 | Prick after half cooking time and turn. |
| Frozen hamburgers | 3 units | 18-20 | |
| Spare rib (approx. 3 cm thick) | 400 | 25-30 | After half of cooking time, baste and turn. |
| Others | | | |
| Toast | 4 units | 1½-3 | Watch toasting. |
| Toasted sandwiches | 2 units | 5-10 | Watch toasting. |

Heat up the grill beforehand for 2 minutes. Unless indicated otherwise, use the grid iron. Place the grid on a bowl so that the water and the fat can drop. The times shown are merely indicative and can vary as a function of the composition and quantity of the food, as well as the final condition wished for. Fish and meat taste great if, before grilling, you brush them with vegetable oil, spices and herbs and leave to marinate for a few hours. Only add salt after grilling.

Sausages will not burst if you prick them with a fork before grilling.

After half the grilling time has passed, check on how the cooking is going and, if necessary, turn the food over.

The grill is especially suitable for cooking thin portions of meat and fish. Thin portions of meat only need to be turned once, but thicker portions should be turned several times.

Cooking with the Grill

Tables and suggestions - Microwave + Grill

The microwave + grill function is ideal for cooking quickly and, at the same time, browning foods. Furthermore, you can also grill and cook cheese covered food.

The microwave and the grill work simultaneously. The microwave cooks and the grill toasts.

| Food | Quantity (g) | Dish | Power (Watt) | Time (min.) | Standing time (min.) |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Cheese topped pasta | 500 | Low dish | 400 | 12-17 | 3-5 |
| Cheese topped potatoes | 800 | Low dish | 600 | 20-22 | 3-5 |
| Lasagne | approx. 800 | Low dish | 600 | 15-20 | 3-5 |
| Grilled cream cheese | approx. 500 | Low dish | 400 | 18-20 | 3-5 |
| 2 fresh chicken legs (grilled) | 200 each | Low dish | 400 | 10-15 | 3-5 |
| Chicken | approx. 1000 | Low and wide dish | 400 | 35-40 | 3-5 |
| Cheese topped onion soup | 2 x 200 g cups | Soup bowls | 400 | 2-4 | 3-5 |

Before using a dish in the microwave oven make sure that it is suitable for microwave use. Only use dishes or containers that are suitable for microwave use.

The dish to be used in the combined function must be suitable for microwave and grill use. See the section on types of ovenware!

Keep in mind that the figures given are merely indicative and can vary as a function of the initial state, temperature, moisture and type of food.

If the time is not enough to brown the food well, put it under the grill for another 5 or 10 minutes.

Please follow the standing times and don't forget to turn the meat pieces.

Unless indicated to the contrary, use the turntable plate for cooking.

The values given in the tables are valid when the oven cavity is cold (it is not necessary to pre-heat the oven).

Tables and suggestions - Roasting

Tables and suggestions - Roasting

| Туре | Quantity (g) | Power (Watt) | Temperature °C | Time (min) | Standing Time (min) | Comments |
|------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--|
| Beef stew | 1000 | 200 | 160/170 | 80/90 | 10 | Do not put lid on container |
| Pork loin | 500/600 | 200 | 180/190 | 35/40 | 10 | Do not put lid on container |
| Whole chicken | 100/1200 | 400 | 200 | 30/40 | 10 | Put lid on container. Breast facing upwards. Do not turn. |
| Chicken portions | 800 | 400 | 200 | 25/35 | 10 | Do not put lid on container. Arrange portions with skin facing upwards. Do not turn. |
| Duck | 1500/1700 | 200 | 200 | 70/80 | 10 | Put lid on container. Do not turn. |

Advice for roasting meat

Turn the pieces of meat halfway through the cooking time. When the roasted meat is ready you should let it stand for 10 minutes in the oven with this switched off and closed. This will ensure the juices in the meat are well distributed.

Add 2 to 3 soup spoons of gravy or similar liquid to lean meat and 8 to 10 soup spoons to stews, depending on the amount of meat in question.

The roasting temperature and time required depends on the type and amount of meat being cooked.

If the weight of the meat to be roasted does not appear on the table choose the settings for the weight immediately below and extend the cooking times.

Advice on ovenware

Check that the ovenware fits inside the oven.

Hot glass containers should be put on a dry kitchen cloth. If such containers are put on a cold or wet surface the glass may crack and break. Use oven gloves to take the ovenware out of the oven.

Tables and suggestions - Baking

Tables and suggestions - Cakes

| Туре | Container | Level | Temperature | Time (min) |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------------|------------|
| Walnut cake | Spring-form type tin | 1 | 170/180 | 30/35 |
| Fruit tart | Spring-form type tin | 2 | 150/160 | 35/45 |
| Fruit cakes | Cake tin with central hole | 1 | 170/190 | 30/45 |
| Savoury tarts | Spring-form type tin | 2 | 160/180 | 50/70 |
| Simple cake (sponge cake) | Spring-form type tin | 1 | 160/170 | 40/45 |
| Almond cakes | Cake tray | 2 | 110 | 35/45 |
| Puff pastry | Cake tray | 2 | 170/180 | 35/45 |

Advice on cake baking ware

The most commonly used type of baking ware is black metal tins. If you are also going to use the microwave, use glass, ceramic or plastic baking ware. These must be able to withstand temperatures up to 250°C. If you use these types of baking ware the cakes are not browned as much.

Advice on how to bake cakes

Different amounts and types of pastry require different temperatures and baking times. Try low settings first of all and then, if necessary, use higher temperatures next time. A lower temperature will result in more uniform baking. Always put the cake tray in the centre of the turntable.

Baking suggestions

How to check if the cake is properly cooked

Start sticking a tooth pick in the highest part of the cake 10 minutes before the end of the baking time. When no dough sticks to the tooth pick the cake is ready.

If the cake is very dark on the outside

Next time choose a lower temperature and let the cake bake for a longer time.

If the cake is very dry

Make small holes in the cake with a tooth pick after baking has finished. Then sprinkle the cake with some fruit juice or alcoholic drink. Next time increase the temperature by about 10° and reduce the baking time.

If the cake does not come free when turned

Let the cake cool down for 5 to 10 minutes after baking and it will come out of the tin more easily. If the cake still does not come free run a knife carefully around the edges. Next time grease the cake tin well.

What kind of ovenware can be used?

Microwave function

For the microwave function, keep in mind that microwaves are reflected by metal surfaces. Glass, china, clay, plastic, and paper let microwaves pass.

For this reason, metal pans and dishes or containers with metal parts or decorations cannot be used in the microwave. Glass ware and clay with metallic decoration or content (e.g. lead crystal) cannot be used in microwave ovens.

The **ideal** materials for use in microwave ovens are glass, refractory china or clay, or heat resistant plastic. Very thin, fragile glass or china should only be used for short period of times (e.g. heating).

Hot food transmits heat to the dishes which can become very hot. You should, therefore, always use an **oven glove!**

How to test ovenware you want to use

Put the item you want to use in the oven for 20 seconds at maximum microwave power. After that time, if it is cold and just slightly warm, it is suitable to use. However, if it heats up a lot or causes electric arcing it is not suitable for microwave use.

Grill and Hot-Air functions

In the case of the grill function, the ovenware must be resistant to temperature of at least 300°C.

Plastic dishes are not suitable for use in the grill.

Combined functions

In the microwave + grill function, the ovenware used must be suitable for use in both the microwave and the grill.

Aluminium containers and foil

Pre-cooked food in aluminium containers or in aluminium foil can be put in the microwave if the following aspects are respected:

- Keep in mind the manufacturer's recommendations written on the packaging.
- The aluminium containers cannot be more than 3 cm high or come in contact with the cavity walls (minimum distance 3 cm). Any aluminium lid or top must be removed.
- Put the aluminium container directly on top of the turntable plate. If you use the grid iron, put the container on a china plate. Never put the container directly on the grid iron!
- The cooking time is longer because the microwaves only enter the food from the top. If you have any doubts, it is best to use only dishes suitable for microwave use.
- Aluminium foil can be used to reflect microwaves during the defrosting process.
 Delicate food, such as poultry or minced meat, can be protected from excessive heat by covering the respective extremities/edges.
- Important: aluminium foil cannot come into contact with the cavity walls since this may cause electrical arcing.

Lids

We recommend you use glass or plastic lids or cling film since:

- 1. This will stop excessive evaporation (mainly during very long cooking times);
- 2. The cooking times are shorter;
- 3. The food does not become dry;
- 4. The aroma is preserved.

The lid should have holes or openings so that no pressure develops. Plastic bags must also be opened. Baby feeding bottles or jars with baby food and similar containers can only be heated without their tops / lids otherwise they can burst.

EN

What kind of ovenware can be used?

Table of Ovenware

The table below gives you a general idea of what type of ovenware is suitable for each situation.

| Operating mode | Microwave | | | Microwave + | |
|---|-------------------------|---------|-------|-------------|--|
| Type of ovenware | Defrosting / heating | Cooking | Grill | Grill | |
| Glass and china 1) | | | | | |
| Home use, not flame resistant, can be used in dish washer | yes | Yes | no | no | |
| Glazed china | | V | | | |
| Flame resistant glass and china | yes | Yes | yes | yes | |
| China, stone ware 2) | | | | | |
| Unglazed or glazed without metallic decorations | yes | Yes | no | no | |
| Clay dishes 2) | | | | | |
| Glazed | yes | yes | no | no | |
| Unglazed | no | no | no | no | |
| Plastic dishes 2) | | | | | |
| Heat resistant to 100°C | yes | no | no | no | |
| Heat resistant to 250°C | yes | yes | no | no | |
| Plastic films 3) | | | | | |
| Plastic film for food | no | no | no | no | |
| Cellophane | yes | yes | no | no | |
| Paper, cardboard, parchment 4) | yes | No | no | no | |
| Metal | | | | | |
| Aluminium foil | yes | no | yes | no | |
| Aluminium wrappings 5) | no | yes | yes | yes | |
| Accessories | yes | yes | yes | yes | |

- 1. Without any gold or silver leaf edging; no lead crystal.
- 2. Keep the manufacturer's instructions in mind!
- 3. Do not use metal clips for closing bags. Make holes in the bags. Use the films only to cover the food.
- 4. Do not use paper plates.
- 5. Only shallow aluminium containers without lids/tops. The aluminium cannot come into contact with the cavity walls.

Oven Cleaning and Maintenance

Cleaning is the only maintenance normally required.

Warning! Your microwave oven should be cleaned regularly, with all food remains being removed. If the microwave is not kept clean its surfaces may deteriorate, reducing the oven's working life and possibly resulting in a dangerous situation.

Warning! Cleaning should be done with the oven power switched off. Take the plug out of the socket or switch off the oven's power circuit.

Do not use aggressive or abrasive cleaning products, scourers that scratch surfaces or sharp objects, since stains may appear.

Do not use high pressure or stream jet cleaning appliances.

Front surface

Normally you just need to clean the oven with a damp cloth. If it is very dirty, add a few drops of dishwashing liquid to the cleaning water. Afterwards, wipe the oven with a dry cloth.

In an oven with an aluminium front, use a glass cleaning product and a soft cloth that does not release any fibres or threads. Wipe from side to side without exerting any pressure on the surface.

Immediately remove lime, fat, starch or egg white stains. Corrosion can occur under these stains.

Do not let any water get inside the oven.

Oven interior

After each time the oven is used, clean the inside walls with a damp cloth since this is the easiest way to remove splashes or spots of food that may have stuck to the inside.

To remove dirt that is harder to shift, use a non-aggressive cleaning product. Do not use oven sprays or other aggressive or abrasive cleaning products.

Always keep the door and the oven front very clean to ensure that the door opens and closes properly.

Make sure water does not enter the microwave ventilation holes.

Regularly take out the turntable plate and the respective support and clean the cavity base, especially after any liquid spillage.

Do not switch on the oven without the turntable and the respective support being in place.

If the oven cavity is very dirty, put a glass of water on the turntable and switch on the microwave oven for 2 or 3 minutes at maximum power. The steam released will soften the dirt which can then be cleaned easily using a soft cloth.

Unpleasant odours (e.g. after cooking fish) can be eliminated easily. Put a few drops of lemon juice in a cup with water. Put a spoonful of coffee in the cup to avoid the water boiling over. Heat the water for 2 to 3 minutes at maximum microwave power.

Oven Cleaning and Maintenance

Oven ceiling

To avoid the danger of burning, wait until the grill is cold before starting to clean.

The mica cover (3) located in the ceiling must always be kept clean. Any food remains that collect on the mica cover can cause damage or provoke sparks.

Do not use abrasive cleaning products or sharp objects.


To avoid any risk, do not remove the mica cover.

The glass lamp cover (4) is located on the oven ceiling and can be removed easily for cleaning. For this you just need to unscrew it and clean it with water and dishwashing liquid.

Accessories

Clean the accessories after each use. If they are very dirty, soak them first of all and then use a brush and sponge. The accessories can be washed in a dish washing machine.

Make sure that the turntable plate and the respective support are always clean. Do not switch on the oven unless the turntable and the respective support are in place.



What should I do if the oven doesn't work?

WARNING! Any type of repair must only be done by a specialised technician. Any repair done by a person not authorised by the manufacturer is dangerous.

You do not need to contact Technical Assistance to resolve the following questions:


- The display is not showing! Check if:
- The time indication has been switched off (see section on Basic Settings).
- Nothing happens when I press the keys!
 Check if:
- The Safety Block is active (see section on Basic Settings).
- The oven does not work! Check if:
- The plug is correctly fitted in the socket.
- The oven's power is switched on.
- The door is completely closed. The door should close with an audible click.
- There are any foreign bodies between the door and the cavity front.
- When the oven is operating I can hear some strange noises! Check if:
- There is any electrical arcing inside the oven caused by foreign metallic objects (see section on type of ovenware).
- The ovenware is touching the oven walls.
- There are any loose items of cutlery or cooking tools inside the oven.
- The food doesn't heat up or heats very slowly! Check if:
- You have inadvertently used metal ovenware.
- You have selected the correct operating times and power level.
- The food you have put inside the oven is a larger amount or colder than you usually put in.

- The food is too hot, dried out or burnt!
 Check if you selected the correct operating time and power level.
- I hear some noises after the cooking process is finished! This is not a problem.
 The cooling fan keeps on working for some time. When the temperature has dropped sufficiently, the fan will switch itself off.
- The oven switches on but the interior light does not go on! If all the functions work properly it is probable that the lamp has blown. You can keep on using the oven.

Substitution of light bulb

To substitute the light bulb, proceed as follows:

- Disconnect the oven from the power supply.
 Take the plug out of the socket or switch off the oven's power circuit.
- Unscrew and remove the glass light cover (1).
- Remove the halogen light bulb (2). Warning! The bulb may be very hot.
- Fit a new 12V / 10W halogen bulb. Warning!
 Do not touch the light bulb surface directly with your fingers because you may damage the bulb. Follow the lamp manufacturer's instructions.
- Screw the glass light cover into place (1).
- Connect the oven again to the power supply.



ΕN

Technical characteristics

Specifications • AC Voltage

| • | AC Voltage | (see characteristics plate) |
|---|-----------------------------|--|
| • | Power required | 3400 W |
| • | Grill power | 1500 W |
| • | Hot-Air power | 1600 W |
| • | Microwave output power | 1000 W |
| • | Microwave frequency | 2450 MHz |
| • | Exterior dimensions (W×H×D) | $595 \times 455 \times 520 \text{ mm}$ |
| • | Interior dimensions (W×H×D) | $420\times210\times390~mm$ |
| • | Oven capacity. | 38 ltr |
| • | Weight | 35 kg |

Werter Kunde:

Vor allem möchten wir uns bei Ihnen für den Vorzug bedanken, den Sie unserem Erzeugnis gegeben haben. Wir sind uns dessen gewiss, dass dieser moderne, funktionelle und praktische Mikrowellenofen, welcher aus Werkstoffen von ausgezeichneter Qualität hergestellt wurde, Ihre Erwartungen erfüllen wird.

Wir bitten Sie, die in diesem Buch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen, die Ihnen ermöglichen werden, bei der Nutzung Ihres Mikrowelleherdes bessere Ergebnisse zu erzielen.

BEWAHREN SIE DIE DOKUMENTATION DIESES GERÄTES AUF, UM KÜNFTIG IN IHR NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.

Halten Sie die Gebrauchsanleitung immer griffbereit. Falls Sie das Gerät Dritten überlassen, stellen Sie ihnen auch die entsprechende Betriebsanleitung zur Verfügung!

Hinweise zum Umweltschutz



Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist mit einem Grünen Punkt gekennzeichnet.

Benutzen Sie geeignete Behältnisse, um alle Verpackungsmaterialien, wie Pappe, Styropor und Folien, zu entsorgen. Auf diese Weise wird die Wiederverwertung der Verpackungsmaterialien gewährleistet.



Entsorgung von stillgelegten Geräten

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass die elektrischen Haushaltgeräte nicht im normalen Abfallfluss des festen Stadtmülls entsorgt werden dürfen.

Die außer Betrieb gesetzten Geräte müssen getrennt abgeholt werden, um den Anteil der Rückgewinnung und Wiederverwendung der Werkstoffe. aus denen sie bestehen. optimieren und um potentielle Schäden für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu vermeiden. Das Symbol, welches aus einem mit einem Kreuz durchgestrichenen Müllcontainer besteht. ist auf sämtlichen Erzeugnissen anzubringen, um so an die Verpflichtung der separaten Abholung zu erinnern.

Die Verbraucher haben sich mit den lokalen Behörden bzw. den Verkaufsstellen in Verbindung zu setzen, um Informationen über den Ort einzuholen, der zur Lagerung der alten elektrischen Haushaltsgeräte geeignet ist.

Machen Sie Ihr Gerät unbrauchbar, bevor Sie es entsorgen. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, schneiden Sie es ab und entsorgen Sie es.

DE **Inhaltsverzeichnis**

| Installationsanleitung Vor der Installation | |
|--|----|
| Nach der Installation | 35 |
| Sicherheitshinweise | 36 |
| Die Vorteile der Mikrowelle | 38 |
| Beschreibung des Ofens | 39 |
| Funktionsbeschreibung | 40 |
| Grundeinstellungen | 41 |
| Einstellung der Uhr | |
| Einblenden/Ausblenden der Uhr | |
| Sicherheitsverriegelung | |
| Grundfunktionen | |
| Mikrowelle – Schnellstart | |
| Grill | |
| Mikrowelle + Grill | |
| Mikrowelle + Konvektion | |
| Grill mit Heißluft | |
| Auftauen nach Zeit (manuell) | |
| Auftauen nach Gewicht (automatisch) | |
| Speicherfunktion | |
| Benutzung des Bränungstellers | |
| Während des Betriebes Unterbrechung eines Kochvorgangs | |
| Änderung der Parameter | |
| Einen Kochvorgang löschen | |
| Auftauen | |
| Allgemeine Hinweise zum Auftauen | |
| Mit der Mikrowelle garen | 52 |
| Zubereitung mit dem Grill | |
| Braten | 57 |
| Welche Art von Geschirr kann benutzt werden? | |
| Funktion Mikrowelle | |
| Funktion Grill | |
| Funktion Mikrowelle + Grill | |
| Aluminiumgefäße und –folien | |
| Deckel | |
| Reinigung und Wartung des Ofens Stirnseite | |
| Geräteinnenraum | |
| Decke des Gerätes | |
| Zubehör | |
| Was ist im Falle einer Funktionsstörung zu tun? | 63 |
| Lampenwechsel | |
| Technische Eigenschaften | |
| Spezifikation | 64 |
| Finhau | 65 |

Installationsanleitung

Vor der Installation

Überprüfen Sie, dass die Versorgungsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie **alle Zubehörteile** sowie das Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Abdeckung aus Glimmer an der Decke des Innenraumes nicht ab. Diese Abdeckung verhindert, dass Fett und Speisereste den Mikrowellengenerator beschädigen.

Achtung! Die Vorderseite des Gerätes kann mit einer **Schutzfolie** versehen sein. Ziehen Sie diese Folie vor der ersten Benutzung des Gerätes vorsichtig ab, indem Sie an deren Unterseite beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und ob die Innenseite der Tür sowie die Stirnseite des Innenraumes nicht beschädigt sind. Benachrichtigen Sie den Kundendienst im Falle von vorhandenen Schäden.

BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT, falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, falls das Gerät nicht richtig funktioniert bzw. wenn es Schäden erlitten hat oder heruntergefallen ist. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Kundendienst in Verbindung.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizelementen, Radios und Fernsehgeräten aufgestellt werden.

Vergewissern Sie sich während der Installation, dass das Netzkabel nicht mit Feuchtigkeit, scharfkantigen Gegenständen und der Rückseite des Gerätes in Berührung kommt, denn die hohen Temperaturen können das Kabel beschädigen.

Achtung: Nach der Aufstellung des Gerätes ist der Zugang zum Stecker zu gewährleisten.

Nach der Installation

Das Gerät ist mit einem Netzkabel und einem Stecker für Einphasenstrom ausgestattet.

Im Falle eines Daueranschlusses ist das Gerät von einem qualifizierten Techniker zu installieren. In diesem Falle hat der Anschluss an einen Stromkreis mit einem Unterbrecher für sämtliche Pole, mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten, zu erfolgen.


ACHTUNG: DAS GERÄT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.

Der Hersteller und die Wiederverkäufer lehnen jegliche Haftung für eventuelle Schäden ab, die Personen, Tieren oder Sachen zugefügt werden, falls die Nichtbeachtung der vorliegenden Installationsanleitung festgestellt wird.

Das Gerät funktioniert nur, wenn die Tür richtig geschlossen ist.

Säubern Sie vor der ersten Benutzung das Geräteinnere und die Zubehörteile gemäß den Hinweisen zur Reinigung unter dem Punkt "Reinigung und Wartung des Gerätes".

Führen Sie das Kupplungsstück (1) in der Mitte des Garraumes ein und legen Sie den Rollring (2) sowie den Drehteller (3) so auf, dass dieser einrastet. Immer, wenn die Mikrowelle benutzt wird, ist es notwendig, dass sowohl der Drehteller als auch das entsprechende Zubehör sich im Garraum befinden und richtig eingesetzt sind. Der Drehteller dreht sich in beide Richtungen.



Während der Installation sind die getrennt mitgelieferten Anleitungen zu befolgen.

DE

Sicherheitshinweise



- Achtung! Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien Verwendung finden. Diese können verkohlen und sich entzünden. FEUERGEFAHR!
- Achtung! Falls Sie Rauch oder Feuer bemerken, dann halten Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromversorgung des Gerätes.
- Achtung! Erwärmen Sie keinen reinen Alkohol und keine alkoholischen Getränke in der Mikrowelle. FEUERGEFAHR!
- Achtung! Erhitzen Sie weder Flüssigkeiten noch andere Esswaren in geschlossenen Gefäßen, da diese leicht explodieren können.
- Achtung! Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis geeignet, es sei denn, diese Personen unterliegen in Bezug auf den Gebrauch des Geräts der Aufsicht oder Unterweisung einer für die Sicherheit zuständigen Person.
- **Achtung!** Es muss sichergestellt werden, dass Kinder das Gerät nicht zum Spielen benutzen.
- Achtung! Falls das Gerät eine kombinierte Betriebsart aufweist (Mikrowellen mit anderen Heizmedien), gestatten Sie den Kindern wegen der erzeugten hohen Temperaturen nicht, den Ofen ohne Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen zu benutzen.
- Achtung! Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls
 - die Tür nicht richtig schließt,
 - die Scharniere der Tür beschädigt sind,
 - die Kontaktflächen zwischen der Tür und der Stirnseite beschädigt sind,
 - die Glasscheibe der Tür beschädigt ist,
 - im Inneren häufig ein Lichtbogen auftritt, ohne dass irgendwelche metallischen Gegenstände vorhanden sind.


Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, nachdem er von einem Kundendiensttechniker repariert worden ist.

 Während des Gebrauches kann das Gerät sehr heiß werden. Bitte seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Heizkörpern im Innenraum des Ofens.

 Vorsicht: zugängliche Teile können während des Gebrauches heiß werden. Kinder sind vom Ofen fernzuhalten.

Vorsicht!

- Erwärmen Sie die Babynahrung immer in Saugflaschen, Fläschchen bzw. Flaschen ohne Deckel und ohne Sauger. Nach Erwärmung der Nahrung ist diese gut umzurühren oder zu schütteln, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Prüfen Sie die Temperatur der Nahrung, bevor Sie diese dem Kind verabreichen. VERBRENNUNGSGEFAHR!
- Um zu verhindern, dass die Nahrung zu sehr erhitzt wird oder sich entzündet, ist es sehr wichtig, weder lange Zeiträume noch zu hohe Leistungsstufen zu wählen, wenn kleine Nahrungsmengen erwärmt werden. Zum Beispiel kann Brot nach 3 Minuten brennen, wenn eine zu hohe Leistung eingestellt wird.
- Nutzen Sie nur die Grillfunktion, um zu rösten und überwachen Sie ständig das Gerät. Falls Sie eine kombinierte Betriebsart zum Rösten verwenden, fängt das Brot innerhalb einer sehr kurzen Zeit zu brennen an.
- Klemmen Sie nie die Netzkabel anderer elektrischer Geräte in die heiße Gerätetür ein. Die Isolierung des Kabels kann schmelzen. Kurzschlussgefahr!



Vorsicht beim Erwärmen von Flüssigkeiten!

Wenn Flüssigkeiten (Wasser, Kaffee, Tee, Milch, usw.) innerhalb des Gerätes den Siedepunkt fast erreicht haben und plötzlich herausgezogen werden, können sie überschwappen. VERLETZUNGS- UND VERBRENNUNGS-GEFAHR!

Geben Sie einen Teelöffel oder ein Glasstäbchen in das Gefäß, um derartige Situationen zu vermeiden, wenn Sie Flüssigkeiten erhitzen.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist lediglich für den Hausgebrauch bestimmt!

Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für die Zubereitung von Mahlzeiten.

Wenn Sie den Hinweisen gemäß vorgehen, dann vermeiden Sie Schäden am Gerät und sonstige gefährliche Situationen:

- Setzen Sie das Gerät nicht ohne das Kupplungsstück, den Rollring und den entsprechenden Drehteller in Betrieb.
- Schalten Sie die leere Mikrowelle nicht ein. Sie kann überlastet und beschädigt werden, wenn sich in ihr keine Speisen befinden. BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
- Stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät, um dessen Programmierung zu testen. Das Wasser absorbiert die Mikrowellen, und das Gerät wird nicht beschädigt.
- Verdecken oder verstopfen Sie die Belüftungslöcher und -schlitze nicht.
- Benutzen Sie nur für die Mikrowelle geeignetes Geschirr. Vor Verwendung von Geschirr und Gefäßen in der Mikrowelle, überprüfen Sie deren Eignung (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs).
- Nehmen Sie die Abdeckung aus Glimmer an der Decke des Innenraumes nicht ab. Diese Abdeckung verhindert, dass Fett und Speisereste den Mikrowellengenerator beschädigen.
- Bewahren Sie keinerlei brennbare Gegenstände im Gerät auf, denn diese können sich entzünden, wenn sie ihn einschalten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht als Speisekammer.
- Eier mit Schale und gekochte ganze Eier dürfen nicht in Mikrowellengerät erhitzt werden, denn sie können explodieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um im Ölbad zu frittieren, da es unmöglich ist, die Temperatur des Öles unter Einwirkung von Mikrowellen zu kontrollieren.
- Tragen Sie zwecks Vermeidung von Verbrennungen stets Küchenhandschuhe, um die Gefäße zu handhaben und das Gäretinnere zu berühren.
- Stützen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür. Das kann Schäden besonders im Bereich der Scharniere hervorrufen. Die Tür hält maximal 8 kg aus.

 Der Drehteller und die Roste halten einer Höchstbelastung von 8 kg stand. Überschreiten Sie diese Belastung nicht, um Schäden zu vermeiden.

Reinigung:

- Achtung! Das Mikrowellengerät ist regelmäßig zu säubern, wobei sämtliche Essensreste zu beseitigen sind (siehe Abschnitt über Reinigung des Geräts). Wenn Mikrowellengerät nicht ordnungsgemäß sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, was wiederum die Lebensdauer des Gerätes verringern und möglicherweise einer gefährlichen zu Situation führen kann.
- Achtung! Beim Reinigen des Türglases keine aggressiven Scheuermittel oder scharfe Metallschaber verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen und somit zum Zersplittern des Glases führen können.
- Die Kontaktflächen der Tür (Stirnseite des Garraums und Innenseite der Tür) müssen sehr sauber gehalten werden, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich der Sauberkeit unter dem Punkt "Reinigung und Wartung des Gerätes".

Im Falle einer Reparatur:

- Achtung Mikrowellen! Das Gerätegehäuse darf nicht abgenommen werden. Jede Reparatur oder Wartung durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, ist gefährlich.
- Falls das Netzkabel beschädigt wird, ist es vom Hersteller, von autorisierten Vertretern oder von für diese Aufgabe qualifizierten Technikern zu ersetzen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und weil dazu Spezialwerkzeuge notwendig sind.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten, besonders an unter Strom stehenden Teilen, dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Techniker ausgeführt werden.

Die Vorteile der Mikrowelle

Im konventionellen Küchenherd dringt die von den Widerstandsheizelementen oder Gasbrennern ausgestrahlte Wärme langsam, von außen nach innen, in die Nahrungsmittel ein. Dadurch entsteht bei der Erwärmung der Luft, der Bauteile des Ofens und der Gefäße ein großer Energieverlust.

In den Mikrowellengeräten wird die Wärme von den Esswaren selbst erzeugt, das heißt, die Wärme geht von innen nach außen. Es ergibt sich keinerlei Wärmeverlust durch die Luft, die Wände des Innenraumes und die Gefäße (falls diese für Mikrowellengeräte geeignet sind), das heißt, es werden lediglich die Nahrungsmittel erhitzt.

Zusammenfassend weisen die Mikrowellengeräte folgende Vorteile auf:

- 1. Einsparung an Garzeit, im allgemeinen Verringerung um 3/4 der Zeit im Verhältnis zum konventionellen Kochvorgang.
- Superschnelles Auftauen der Lebensmittel, dadurch Verringerung der Gefahr der Bakterienbildung.
- 3. Energieersparnis.
- Beibehaltung des Nährwertes der Lebensmittel dank der Verkürzung der Kochzeit.
- 5. Leichte Reinigung.

Funktionsweise des Mikrowellenofens

Im Mikrowellengerät ist eine als Magnetron bezeichnete Hochspannungsröhre vorhanden, welche die Elektroenergie in Mikrowellenenergie umwandelt. Diese elektromagnetischen Wellen werden durch einen Wellenleiter in das Innere des Gerätes geführt und von einer metallischen Streueinrichtung bzw. einem Drehteller verteilt.

Im Inneren des Gerätes breiten sich die Mikrowellen in sämtliche Richtungen aus, werden von den metallischen Wänden reflektiert und dringen gleichmäßig in die Speisen ein.

Warum die Lebensmittel warm werden

Der größte Teil der Nahrungsmittel enthält Wasser, dessen Moleküle durch die Wirkung der Mikrowellen in Schwingung versetzt werden.


Die Reibung zwischen den Molekülen erzeugt Wärme, die die Temperatur der Lebensmittel erhöht, sie auftaut, sie gart oder warm hält.

Da die Wärme im Inneren der Nahrungsmittel entsteht:

- können sie ohne oder mit wenig Flüssigkeit oder Fett zubereitet werden,
- verläuft das Auftauen, Erhitzen oder Zubereiten im Mikrowellenofen schneller als in einem konventionellen Ofen,
- bleiben die Vitamine, Mineralien und Nährstoffe erhalten,
- ändert sich weder die natürliche Farbe noch das Aroma.

Die Mikrowellen durchdringen Porzellan, Glas, Pappe oder Plastik, aber kein Metall. Benutzen Sie deshalb im Mikrowellengerät keine Metallgefäße oder Gefäße, die Metallteile aufweisen.

Die Mikrowellen werden vom Metall reflektiert, ...




... durchdringen Glas und Porzellan ...



... und werden von den Lebensmitteln absorbiert.




Beschreibung des Ofens




- 1. Bedienfeld
- 2. Türglas
- 3. Seitliche Verprägung
- 4. Sicherheitsverriegelung
- 5. Heißlfut Ausgang
- 6. Kupplungsstück

- 7. Rollring
- 8. Drehteller
- 9. Glasfettpfanne
- 10. Grill Rost
- 11. Bräunungsteller



- 1. Funktionswahlschalter
- 2. Verriegelungstaste
- 3. Start taste
- 4.Bestätigungstaste

- **5.** Uhr taste
- 6. Stop taste
- 7. Drehknopf



- A. Uhr Anzeige
- B. Funktionsanzeige
- C. Speicherfunktionsanzeige
- D. "-" Anzeige
- E. Dauer Anzeige
- F. "+" Anzeige
- G. Spezial Funktionsanzeige
- H. Auftauen nach Zeit Anzeige

- I. Auftauen nach Gewicht Anzeige
- J. Gewicht Funktionsanzeige
- K. Leistung Funktionsanzeige
- L. Temperaturanzeige
- M. Leistung/Gewicht Display
- N. Verriegelungsanzeige
- O. Uhr/Dauer Display

Beschreibung des Ofens


Funktionsbeschreibung

| Symbol | Funktion | Ausgangsleistung Mikrowelle | Lebensmittel | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 200 | Langsames Auftauen von empfindlichen Speisen Warmhalten | | | | |
| | | 400 | Bei wenig Hitze garen, Reis dünsten Schnelles Auftauen | | | | |
| $\frac{1}{\sqrt{1}}$ | Mikrowelle | 600 | Butter zerlassen Babynahrung aufwärmen | | | | |
| ((| IVIIKIOWėlie | 800 | Gemüse und Speisen zubereiten Vorsichtig zubereiten und erhitzen Kleine Mengen erhitzen und zubereiten Empfindliche Speisen erwärmen | | | | |
| | | 1000 | Flüssigkeiten und Fertiggerichte schnell zubereiten un erhitzen | | | | |
| ı ı | | 200 | Toastbrot überbacken | | | | |
| \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Mikrowelle + Grill | 400 | Geflügel und Fleisch grillen | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 600 | Pasteten und Aufläufe zubereiten | | | | |
| | Grill | | Speisen grillen | | | | |
| . — . | | 200 | Fleisch braten | | | | |
| }⊗} | Mikrowelle + Konvektion | 400 | Geflügel braten | | | | |
| 1 ` ` I | | 600 | Andere Lebensmittel schnell braten | | | | |
| ⊗ | Konvektion | | Lebensmittel braten; Kuchen und Gebäcke backen | | | | |
| ⊗ | Grill + Heißluft | | Lebensmittel gleichmäßig rösten | | | | |

Grundeinstellungen

Einstellung der Uhr

Nach Anschluss des Gerätes an das Netz oder nach einem Stromausfall blinkt die Uhr und zeigt damit an, dass die Uhrzeit nicht korrekt ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Uhr einzustellen:



Das Blinken der Uhrzeit beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Stromausfall zeigt an, dass die eingestellte Uhrzeit nicht korrekt ist. Um die Zeit einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- 1. Drücken Sie die Uhr taste (5), wenn das Uhr/Dauer Display die Uhrzeit anzeigt (nicht notwendig nach einem Stromausfall oder beim erstmaligen Einschalten des Geräts). Die Stundenzahl beginnt nun zu blinken.
- 2. Drücken Sie die "+" und "-" tasten, um die korrekte Stundenzahl einzustellen.
- 3. Drücken Sie nochmals die Uhr taste (5), um die Minuten einzustellen. Die Minutenzahl beginnt nun zu blinken.
- 4. Drücken Sie die "+" und "-" tasten, um die korrekte Minutenzahl einzustellen.
- 5. Um den Vorgang abzuschließen, drücken Sie nochmals die Uhr taste (5).

Einblenden/Ausblenden der Uhr

Wenn Sie die Uhr als störend empfinden, können Sie sie ausblenden, indem Sie die Uhr taste (5) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Doppelpunkt zwischen der Stunden- und der Minutenzahl blinkt, die Uhr wird jedoch ausgeblendet.

Wenn Sie die Uhr wieder sehen möchten, halten Sie die Uhr taste nochmals 3 Sekunden lang gedrückt.

Sicherheitsverriegelung




Der Ofenbetrieb kann blockiert werden (zum Beispiel, damit das Gerät von Kindern nicht benutzt wird).

 Halten Sie zum Verriegeln des Geräts die Verriegelungstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören ein akustisches Signal, und die Verriegelungsanzeige-erscheint. Der Ofen ist nun in diesem Zustand blockiert und kann nicht verwendet werden. Halten Sie zum Entriegeln des Geräts die Verriegelungstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören ein akustisches Signal, die Verriegelungsanzeige schaltet sich aus.

Mikrowelle

Verwenden Sie diese Funktion, um Gemüse, Kartoffeln, Reis, Fisch und Fleisch zu garen bzw. aufzuwärmen.




- 1. Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige des Mikrowellenbetriebs zu blinken beginnt. Auf dem Uhr/Dauer Displayr blinkt nun "1:00".
- 2. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Nun blinkt der Leistungswert auf dem Leistung/Gewicht Display.. Die Leistungsanzeige beginnt zu blinken.
- 4. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die

- Leistungsstufe auszuwählen. Wenn Sie den Drehknopf nicht betätigen, wird der Ofen mit einer Leistung von 850 W betrieben.
- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 6. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

HINWEIS:

Die Starttaste kann jederzeit während des oben beschriebenen Vorgangs gedrückt werden. Der Ofen wird dann den Betrieb mit den eingestellten Werten aufnehmen.

Mikrowelle - Schnellstart




- 1. Drücken Sie den Start Knopf (3). Das Gerät beginnt in der Funktion Mikrowelle mit der Höchstleistung 30 Sekunden lang zu arbeiten.
- 2. Falls Sie beabsichtigen, die Betriebsdauer zu verlängern, drücken Sie erneut die Taste **Start/Stop**. Jedes Mal, wenn diese Taste

gedrückt wird, verlängert sich die Betriebsdauer um 30 Sekunden.

ANMERKUNG: Wenn die Leistung von 1000 W gewählt wird, ist die Betriebsdauer auf ein Maximum von 15 Minuten beschränkt.

Grill


Verwenden Sie diese Funktion, um die Nahrungsmittel von oben schnell zu bräunen.



- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Grill Funktionsanzeige zu blinken beginnt. Auf dem Uhr/Dauer Display blinkt nun "10:00".
- 2. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- 3. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 4. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

Mikrowelle + Grill

Verwenden Sie diese Funktion, um Lasagne, Geflügel, Ofenkartoffeln und überbackene Gerichte zuzubereiten.



- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige für die Funktion Mikrowelle + Grill zu blinken beginnt. Auf dem Uhr/Dauer Display blinkt nun "10:00".
- 2. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Nun blinkt der Leistungswert auf dem Leistung/Gewicht Display. Die Leistungsanzeige beginnt zu blinken.
- 4. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die

Leistungsstufe auszuwählen. Wenn Sie den Drehknopf nicht betätigen, wird der Ofen mit einer Leistung von 360 W betrieben. Die maximale Leistung, die ausgewählt werden kann, beträgt 360 W.


- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 6. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

HINWEIS:

Die Starttaste kann jederzeit während des oben beschriebenen Vorgangs gedrückt werden. Der Ofen wird dann den Betrieb mit den eingestellten Werten aufnehmen.

Konvektion


Diese Funktion benutzen um Lebensmittel zu braten.



- 1. Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige für die Funktion Konvektion zu blinken beginnt.
- Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Die Temperatur anzeige blinkt.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem Sie den Drehknopf (7) in irgendeine der Richtungen drehen.
- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 6. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

Mikrowelle + Konvektion

Diese Funktion benutzen um schnell Lebensmittel zu braten.




- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige für die Funktion Mikrowelle + Konvektion zu blinken beginnt. Auf dem Uhr/Dauer Display blinkt nun "10:00".
- 2. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Nun blinkt der Leistungswert auf dem Leistung/Gewicht Display. Die Leistungsanzeige beginnt zu blinken.
- 4. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die

Leistungsstufe auszuwählen. Wenn Sie den Drehknopf nicht betätigen, wird der Ofen mit einer Leistung von 360 W betrieben. Die maximale Leistung, die ausgewählt werden kann, beträgt 360 W.

- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- Die Temperatur blinkt. Drehen Sie den Drehknopf
 in die entsprechende Richtung, um die Temperatur einzustellen.
- 7. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 8. Drücken Sie die Taste **START**. Das Gerät beginnt zu arbeiten.

Grill mit Heißluft


Diese Funktion benutzen um Lebensmittel gleichförmig zu braten und gleichzeitig die Oberfläche zu rösten.



- 1. Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige für die Funktion Grill mit Heißluft zu blinken beginnt.
- Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- 3. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Die Temperatur anzeige blinkt.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem Sie den Drehknopf (7) in irgendeine der Richtungen drehen.
- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 6. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

Auftauen nach Zeit (manuell)


Verwenden Sie diese Funktion, um jegliche Art von Lebensmitteln schnell aufzutauen.



- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige der Funktion Auftauen nach Zeit zu blinken beginnt. Auf dem Uhr/Dauer Display blinkt nun "10:00".
- 2. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Dauer einzustellen.
- 3. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 4. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.
- 5. Wenden Sie die Nahrungsmittel, wenn der Ofen ein akustisches Signal gibt und das Wort Euro auf der Anzeige blinkt.

Auftauen nach Gewicht (automatisch)

Verwenden Sie diese Funktion, um Fleisch, Geflügel, Fisch, Obst und Brot schnell aufzutauen.



- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1), bis die Anzeige der Funktion Auftauen nach Gewicht zu blinken beginnt. Auf der oberen Anzeige blinkt nun das Symbol für die Nahrungsmittelart "Pr 1".
- Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um die Nahrungsmittelart einzustellen. Wenn Sie den Drehknopf nicht betätigen, wird der Ofen für die Nahrungsmittelart "Pr 1" betrieben.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4). Nun blinkt der Gewichtswert auf dem Leistung/Gewicht Display. Die Gewichtsanzeige beginnt zu blinken.


- 4. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die entsprechende Richtung, um das Gewicht einzustellen. Wenn Sie den Drehknopf nicht betätigen, geht das Gerät von einem Gewicht von 200 g aus.
- 5. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Bestätigungstaste (4).
- 6. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.
- 7. Wenden Sie die Nahrungsmittel, wenn der Ofen ein akustisches Signal gibt und das Wort burn auf dem Leistung/Gewicht Display blinkt.

Die folgende Tabelle zeigt die Programme der Funktion Auftauen nach Gewicht unter Angabe der Intervalle bezüglich Gewicht sowie Auftau- und Ruhezeiten (um zu gewährleisten, dass die Speise eine einheitliche Temperatur erreicht).

| Programm | Nahrungs mittel | Gewicht (g) | Dauer (Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Pr 1 | Fleisch | 100 - 2.000 | 2 – 43 | 20 – 30 |
| Pr 2 | Geflügel | 100 – 2.500 | 2 – 58 | 20 – 30 |
| Pr 3 | Fisch | 100 - 2.000 | 2 – 40 | 20 – 30 |
| Pr 4 | Obst | 100 – 500 | 2 – 13 | 10 – 20 |
| Pr 5 | Brot | 100 – 800 | 2 – 19 | 10 – 20 |

Wichtige Anmerkung: Siehe "Allgemeine Hinweise für das Auftauen".

Speicherfunktion:



Definieren und Speichern einer Funktion

- 1. Drehen Sie den Drehknopf (7) in die von ihnen gewünschte Grundfunktion.
- 2. Stellen Sie die gewünschten Parameter mit den Drehknopf (8) ein.
- 3. Drücken Sie die Uhr taste (5) 5 Sekunden lang. Die Speicher Anzeige leuchtet und zeigt "M1" an.
- 4. Mit dem Drehknopf (7) wählen Sie die von ihnen gewünschte Speicher Anzeige, wo die definierten Parameter gespeichert werden sollen (M1, M2 oder M3).
- 5. Drücken Sie den Start Knopf (3) um die gespeicherte Funktion zu bestätigen und zu Speichern.

Aufrufen einer gespeicherten Funktion

- 1. Drehen Sie den Funktionswahlschalter (1) um die gespeicherte Funktion aufzurufen.
- 2. Drücken Sie den Start Knopf (3). Die Mikrowelle wird automatisch gestartet.

Eine gespeicherte Funktion löschen:

- Mit dem Ofen in Standby-Modus drehen Sie den Funktionswahlschalter (1)um die gewünschte gespeicherte Funktion aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Uhr taste (5) 5 Sekunden lang. Die Leistung/Gewicht Anzeige leuchtet und zeigt "DEL" für 3 Sekunden an.

DE

Benutzung des Bränungstellers

Bei dem Garen von Pizza und Kartoffelerzeugnissen mit dem Grill oder in Kombination mit Grill und Mikrowelle bleibt die Unterseite des Lebensmittels meist feucht. Das lässt sich mit dem Bräunungsteller vermeiden. Er erreicht eine hohe Temperatur und somit wird eine goldbraune Kruste erzielt.

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie immer Topflappen oder Handschuhe, der Bräunungsteller wird sehr heiß. Stellen Sie den Bräunungsteller niemals ohne den Glasdrehteller in das Gerät. Setzen Sie keine hitzeempfindlichen Behältnisse auf den Bräunungsteller (z.B. Plastikschalen).

Benutzung des Bräunungstellers:

- 1. Vorheizen des Bräunungstellers 3 5 Minuten mit der Funktion Mikrowelle/Grill mit 60 % (600 W) Leistung der Mikrowelle.
- 2. Bräunungsteller mit Öl bepinseln, damit die Speisen gut bräunen.
- 3. Die Speisen, ob frisch oder gefroren, direkt auf den Bräunungsteller legen.
- 4. Den Bräunungsteller auf den Drehteller ins Mikrowellengerät stellen.
- 5. Die Funktion Mikrowelle/Grill wählen und die Garzeit einstellen. Die folgende Tabelle gibt einige Empfehlungen.

| Lebensmittel | Gewicht (g) | Garzeit (min) | Ruhezeit (min) | Anmerrkung |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| | 200 | 4-5 | | |
| Pizza | 300 | 5-6 | | Mit dünnen Boden, bei dickeren Boden – erhöht sich die Zeit um 1 – 2 Min. |
| • | 400 | 7-8 | | — emont sich die Zeit din 1 – 2 Min. |
| Pasteten und | 200 | 3-4 | 2-3 | |
| Kuchen (TK) | 300 | 5-6 | 2-3 | |
| Hamburger | 150-200 | 8-10 | 5-8 | 2 x wenden. |
| Pommes frites, Rösti | 400 | 6-8 | | 1 x wenden. |

Wichtige Hinweise:

Der Bräunungsteller ist mit Teflon beschichtet. Diese Beschichtung kann bei unsachgemäßer Benutzung beschädigt werden.

Die Lebensmittel nicht auf dem Bräunungsteller schneiden.

Reinigung:

Den Bräunungsteller mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen. Keine kratzenden Schwämme oder Scheuermittel verwenden, diese können die Oberfläche beschädigen.

Während des Betriebes...

Unterbrechung eines Kochvorgangs

Sie können den Kochvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie einmal die Taste **Start/Stop** drücken bzw. die Gerätetür öffnen.

In jedem Falle:

- · hört die Ausstrahlung von Mikrowellen auf,
- wird der Grill deaktiviert, hat aber weiterhin eine sehr hohe Temperatur, Verbrennungsgefahr!
- stoppt die Zeitschaltuhr, und die **Anzeige** gibt die restliche Betriebsdauer an.

Falls Sie es wünschen, können Sie:

- 1. die Lebensmittel wenden oder umrühren, um ein einheitlichen Kochvorgang zu erreichen,
- 2. die Prozessparameter ändern,
- 3. den Vorgang abbrechen, indem Sie die Taste **Start/Stop** drücken.

Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Stop, um den Vorgang wieder aufzunehmen.

Änderung der Parameter

Die Betriebsparameter (Zeit, Gewicht, Leistung, usw.) können während des Betriebes bzw. bei Unterbrechung des Kochvorganges verändert werden, indem man folgendermaßen vorgeht:

- Drehen Sie den **Drehknopf** in irgendeine der Richtungen, <u>um die Zeit zu ändern</u>. Die neu festgelegte Zeit wird sofort übernommen.
- 2. Drücken Sie die Wahl-Taste Gewicht/Leistung, um die Leistung oder das Gewicht zu ändern. Die entsprechende Anzeige beginnt zu blinken. Ändern Sie den Parameter, indem Sie den Drehknopf in irgendeine der Richtungen drehen, und bestätigen Sie, indem Sie die Wahl-Taste Gewicht/Leistung erneut drücken.

Einen Kochvorgang löschen

Falls Sie den Garvorgang löschen möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **Start/Stop**.

Falls der Vorgang unterbrochen worden ist und Sie ihn löschen möchten, dann drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **Start/Stop**.

Daraufhin ertönt ein akustisches Signal, und auf der **Anzeige** erscheint die Uhrzeit.

Ende eines Kochvorgangs

Am Ende des Vorgangs ertönen 3 akustische Signale, und auf der Anzeige erscheint die Angabe "End".

Die akustischen Signale werden alle 30 Sekunden wiederholt, bis die Tür geöffnet oder die Taste **Start/Stop** gedrückt wird.

DE

Auftauen

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die verschiedenen Auftau- und Ruhezeiten (um zu gewährleisten, dass die Speisen eine gleichmäßige Temperatur erlangen), in Abhängigkeit von Art und Gewicht der Nahrungsmittel, sowie die entsprechenden Empfehlungen.

| Lebensmittel | Gewicht (g) | Auftauzeit (min.) | Ruhezeit (min.) | Bemerkung |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| Fleisch am Stück, | 100 | 2-3 | 5-10 | 1 x wenden |
| Schwein, Rind, Kalb, | 200 | 4-5 | 5-10 | 1 x wenden |
| Wild | 500 | 10-12 | 10-15 | 2 x wenden |
| | 1000 | 21-23 | 20-30 | 2 x wenden |
| | 1500 | 32-34 | 20-30 | 2 x wenden |
| | 2000 | 43-45 | 25-35 | 3 x wenden |
| Goulasch | 500 | 8-10 | 10-15 | 2 x wenden |
| | 1000 | 17-19 | 20-30 | 3 x wenden |
| Hackfleisch | 100 | 2-4 | 10-15 | 2 x wenden |
| | 500 | 10-14 | 20-30 | 3 x wenden |
| Bratwurst | 200 | 4-6 | 10-15 | 1 x wenden |
| | 500 | 9-12 | 15-20 | 2 x wenden |
| Geflügel, Geflügelteile | 250 | 5-6 | 5-10 | 1 x wenden |
| Hähnchen | 1000 | 20-24 | 20-30 | 2 x wenden |
| Poularde | 2500 | 38-42 | 25-35 | 3 x wenden |
| Fischfilet | 200 | 4-5 | 5-10 | 1 x wenden |
| Forelle | 250 | 5-6 | 5-10 | 1 x wenden |
| Krabben | 100 | 2-3 | 5-10 | 1 x wenden |
| | 500 | 8-11 | 15-20 | 2 x wenden |
| Obst | 200 | 4-5 | 5-10 | 1 x wenden |
| | 300 | 8-9 | 5-10 | 1 x wenden |
| | 500 | 11-14 | 10-20 | 2 x wenden |
| Brot | 200 | 4-5 | 5-10 | 1 x wenden |
| | 500 | 10-12 | 10-15 | 1 x wenden |
| | 800 | 15-17 | 10-20 | 2 x wenden |
| Butter | 250 | 8-10 | 10-15 | |
| Quark | 250 | 6-8 | 10-15 | |
| Sahne | 250 | 7-8 | 10-15 | |

Auftauen

Allgemeine Hinweise zum Auftauen

- Nutzen Sie zum Auftauen nur mikrowellentaugliches Geschirr (Porzellan, Glas, geeignete Plastik).
- 2. Die Funktion Auftauen nach Gewicht und die Tabellen beziehen sich auf das Auftauen von rohen Esswaren.
- 3. Die Auftauzeit hängt von der Menge und der Höhe des Nahrungsmittels ab. Wenn Sie Esswaren einfrieren, dann berücksichtigen Sie dabei den Auftauvorgang. Verteilen Sie die Speise zu gleichen Teilen entsprechend der Größe des Gefäßes.
- 4. Verteilen Sie das Nahrungsmittel so gut wie möglich im Inneren des Gerätes. Die dicksten Teile des Fisches oder der Hähnchenschenkel müssen nach außen zeigen. Sie können die dünneren Teile mit einer Alufolie schützen. Wichtig: Die Alufolie darf nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommen, da dies einen Lichtbogen auslösen kann.
- 5. Die kompaktesten Stücke müssen mehrfach gewendet werden.
- 6. Verteilen Sie die tiefgekühlten Nahrungs-mittel so gleichmäßig wie möglich, denn die schmalsten und dünnsten Teile tauen schneller auf als die dickeren und höheren Stellen.
- 7. Fettreiche Lebensmittel, wie Butter, Weißkäse und Rahm, brauchen nicht völlig aufgetaut werden. Bei Raumtemperatur sind sie in wenigen Minuten zum Servieren bereit. Im Falle von Ultratiefgekühltem Rahm ist es angebracht, ihn vor dem Verbrauch mit einem Mixer zu bearbeiten, falls er Eisstückchen enthält.

- 8. Legen Sie Geflügel auf einen umgedrehten Teller, damit der Bratensaft leichter abfließen kann.
- 9. Brot muss in eine Serviette eingewickelt werden, um nicht all zu sehr auszutrocknen.
- 10. Wenden sie die Nahrungsmittel, sobald das Gerät ein akustisches Signal aussendet und auf der Anzeige folgende Angabe blinkt:
- 11. Nehmen Sie tiefgekühlte Nahrungsmittel aus der Verpackung, und vergessen Sie nicht, falls vorhanden, die Metallklammern zu entfernen. Im Falle von Behältnissen, welche dazu dienen. die Lebensmittel im aufzubewahren Gefrierschrank und gleichermaßen genutzt werden können, um diese zu erwärmen und zuzubereiten. brauchen Sie lediglich deren Deckel zu entfernen. Geben Sie in allen übrigen Fällen die Speisen in mikrowellentaugliche Gefäße.
- 12. Die durch das Auftauen hauptsächlich bei Geflügel anfallende Flüssigkeit, muss weggegossen werden und darf keinesfalls mit den übrigen Lebensmitteln in Berührung kommen.
- 13. Beachten Sie, dass bei den Auftaufunktionen eine Ruhezeit notwendig ist, bis das Nahrungsmittel völlig aufgetaut ist.

Mit der Mikrowelle garen

Achtung! Lesen Sie den Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufmerksam durch, bevor Sie mit der Mikrowelle garen.

Befolgen Sie nachstehende Hinweise beim garen mit der Mikrowelle:

- Bevor Sie Esswaren mit einer Schale oder einer Haut (z. B. Äpfel, Tomaten, Kartoffeln, Würstchen) warm machen oder kochen, stechen Sie diese an, damit sie nicht platzen. Schneiden Sie die Lebensmittel in Stücke, bevor Sie mit deren Zubereitung im Gerät beginnen.
- Überprüfen Sie, bevor Sie ein Gefäß benutzen, ob dieses für die Mikrowelle geeignet ist (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs).
- Beim Verarbeiten von Nahrungsmitteln mit geringer Feuchtigkeit (z. B.: Auftauen von Brot, Zubereiten von Popcorn, usw.) tritt eine rasche Verdampfung auf. Somit arbeitet das Gerät im Leerlauf, und die Speise kann verkohlen. Dieser Umstand kann Schäden am Gerät und am Geschirr hervorrufen. Stellen Sie deshalb nur die allernotwendigste Zeit ein und überwachen Sie den Ablauf.
- Es ist nicht möglich, große Mengen Öl (Frittieren) im Mikrowellengerät zu erhitzen.
- Nehmen Sie die Fertiggerichte aus deren Verpackung, denn diese ist nicht immer hitzebeständig. Befolgen Sie die vom Hersteller gegebene Anleitung.
- Haben Sie mehrere Gefäße, wie zum Beispiel Tassen, dann ordnen Sie diese gleichmäßig auf dem Drehteller an.
- Verschließen Sie die Plastiktüten nicht mit Metallklemmen sondern mit Plastikklemmen.
 Durchlöchern Sie die Tüte mehrfach, damit der Dampf leicht entweichen kann.
- Vergewissern Sie sich beim Erwärmen oder Zubereiten von Esswaren, dass diese eine Mindesttemperatur von 70°C erreichen.
- Während Zubereitung der kann sich Wasserdampf an der Glasscheibe der Tür niederschlagen gegebenenfalls und heruntertropfen. Das ist normal und kann noch ausgeprägter sein, wenn die Umgebungstemperatur niedrig Die ist. Sicherheit des Gerätes wird nicht in Frage

- gestellt. Wischen Sie nach Benutzung das Kondenswasser ab.
- Wenn Sie Flüssigkeiten erhitzen, dann benutzen Sie Gefäße mit großen Öffnungen, damit der Dampf leicht entweichen kann.

Bereiten Sie die Nahrungsmittel gemäß Anleitung zu, und beachten Sie die in den Tabellen angegebenen Kochzeiten sowie Leistungsstufen.

Berücksichtigen Sie, dass die angeführten Werte lediglich der Orientierung dienen Abhängigkeit vom Ausgangszustand, von der Temperatur, Feuchtigkeit Art des und Nahrungsmittels, abweichen können. Es ist ratsam, die Zeiten und Leistungsstufen den entsprechenden Gegebenheiten anzupassen. Je nach Art der Speise ist es notwendig, die Zubereitungszeiten zu verlängern oder verkürzen bzw. die Leistungsstufe zu erhöhen oder zu verringern.

Die Zubereitung in der Mikrowelle...

- 1. Je größer die Menge der Nahrungsmittel ist, desto länger ist die Zubereitungszeit. Beachten Sie:
 - Doppelte Menge = doppelte Zeit
 - Halbe Menge = halbe Zeit
- 2. Je geringer die Temperatur ist, desto länger ist die Zubereitungszeit.
- 3. Die flüssigen Nahrungsmittel erwärmen sich schneller.
- 4. Eine gute Verteilung der Lebensmittel auf dem Drehteller erleichtert die gleichmäßige Zubereitung. Wenn Sie die kompakteren Nahrungsmittel an den Rand des Tellers und die weniger kompakten in die Mitte des Tellers legen, dann können Sie verschiedene Arten von Lebensmitteln gleichzeitig erhitzen.
- 5. Die Tür des Gerätes kann zu jeder Zeit geöffnet werden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Er setzt sich erst wieder in Betrieb, wenn Sie die Tür schließen und erneut die Starttaste drücken.
- 6. Die meisten Lebensmittel müssen abgedeckt werden. Sie behalten dadurch ihre Feuchtigkeit und ihren Eigengeschmack. Der Deckel muss für Mikrowellen durchlässig sein und über kleine Öffnungen verfügen., die das Entweichen des Dampfes gestatten.

Mit der Mikrowelle garen

Tabellen und Anregungen – Gemüse zubereiten

| Lebensmittel | Menge (g) | Zugabe von Flüssigkeit | Leistung (Watt) | Zeit (min.) | Ruhezeit (min.) | Hinweise |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
| Blumenkohl | 500 | 100 ml | 800 | 9-11 | 2-3 | In Röschen teilen. In |
| Brokkoli | 300 | 50 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | Scheiben schneiden. Abdecken |
| Pilze | 250 | 25 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | Abdeckeri |
| Erbsen & Möhren, | 300 | 100 ml | 800 | 7-9 | 2-3 | In Würfel oder Scheiben schneiden. Abdecken |
| Tiefgekühlte Möhren | 250 | 25 ml | 800 | 8-10 | 2-3 | |
| Kartoffeln | 250 | 25 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | Schälen, in gleiche Stücke schneiden. Abdecken |
| Paprika | 250 | 25 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | In Stücke oder Scheiben |
| Porree | 250 | 50 ml | 800 | 5-7 | 2-3 | schneiden. Abdecken |
| Rosenkohl, tiefgekühlt | 300 | 50 ml | 800 | 6-8 | 2-3 | Abdecken |
| Sauerkraut | 250 | 25 ml | 800 | 8-10 | 2-3 | Abdecken |

Tabellen und Anregungen – Fisch zubereiten

| Lebensmittel | Menge (g) | Leistung (Watt) | Zeit (min.) | Ruhezeit (min.) | Hinweise |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|---|
| Fischfilet | 500 | 600 | 10-12 | 3 | Zugedeckt zubereiten. Nach der Hälfte der Zeit umdrehen. |
| Ganzer Fisch | 800 | 800 400 | 2-3 7-9 | 2-3 | Zugedeckt zubereiten. Nach der Hälfte der Zeit umdrehen. Gegebenenfalls die dünneren Enden des Fisches bedecken. |

DE

Zubereitung mit dem Grill

Benutzen Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Rost, um gute Ergebnisse mit dem Grill zu erreichen.

Setzen Sie den Grillrost so ein, dass er die Metalloberflächen des Nutzraumes nicht berührt, da die Gefahr der Entstehung eines Lichtbogens gegeben ist, der das Gerät beschädigen kann.

WICHTIGE HINWEISE:

- 1. Beim ersten Einsatz des Grills ist das Auftreten von etwas Rauch und Geruch festzustellen, was auf den Gebrauch von Ölen während der Herstellung zurückzuführen ist.
- 2. Die Glasscheibe der Tür erreicht während des Betriebs sehr hohe Temperaturen. **Halten Sie Kinder fern!**
- 3. Während der Nutzung des Grills erreichen die Wände des Innenraumes sehr hohe Temperaturen. Es wird der Gebrauch von Küchenhandschuhen empfohlen.

- 4. Wird der Grill über einen längeren Zeitraum betrieben, ist es normal, dass die Heizelemente durch das Sicherheitsthermostat zeitweise ausgeschaltet werden.
- 5. Wichtig! Wenn die Nahrungsmittel in Gefäßen gegrillt oder gegart werden, ist es notwendig, zu überprüfen, ob die Gefäße dazu geeignet sind oder nicht. Siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs!
- Beim Einsatz des Grills ist es möglich, dass Fettspritzer an das Heizelement gelangen und verbrannt werden. Das ist normal und stellt keinerlei Art von Funktionsstörung dar.
- Reinigen Sie den Innenraum und das Zubehör nach jeder Zubereitung, damit der Schmutz nicht verkrustet.

Zubereitung mit dem Grill

Tabellen und Anregungen – Grill ohne Mikrowelle

| Lebensmittel | Menge (g) | Zeit (min.) | Hinweise |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---|
| Fisch | | | |
| Goldbrasse | 800 | 18-24 | Mit etwas Butter einstreichen. Nach der |
| Sardinen/Seehahn | 6-8 Stk. | 15-20 | Hälfte der Zeit, wenden und mit Gewürzen bestreuen. |
| Fleisch | | | |
| Würstchen | 6-8 Stk. | 22-26 | Nach der Hälfte der Zeit einstechen und wenden. |
| Hamburger, tiefgekühlt | 3 Stk. | 18-20 | Nach der Hälfte der Zeit wenden |
| Mittelrippenstück (etwa 3 cm stark) | 400 | 25-30 | Mit Öl bepinseln. Nach der Hälfte der Zeit wenden. |
| Sonstiges | | | |
| Toastbrote | 4 Stk. | 1½-3 | Das Toasten beaufsichtigen. wenden |
| Sandwichs überbacken | 2 Stk. | 5-10 | Das Überbacken beaufsichtigen. |

Heizen Sie vorher den Grill 2 Minuten vor. Falls kein gegenteiliger Hinweis vorliegt, benutzen Sie den Grillrost. Stellen Sie den Grillrost in eine Auffangschüssel damit das heruntertropfende Wasser und Fett aufgefangen werden darf.

Die angegebenen Zeiten sind lediglich Orientierungswerte und können je nach Zusammensetzung, Menge und angestrebtem Zustand der Speise abweichen. Fisch und Fleisch erlangen einen optimalen Geschmack, wenn Sie diese vor dem Grillen mit Pflanzenöl einpinseln, Gewürze und Kräuter hinzugeben und schließlich

einige Stunden lang marinieren lassen. Salzen Sie erst nach dem Grillen.

Würstchen platzen nicht, wenn sie vorher mit einer Gabel angestochen werden.

Beobachten Sie den Kochvorgang nach Ablauf der Hälfte der Zeit, und wenden Sie die Speise.

Der Grill ist besonders dazu geeignet, dünne Stücke Fleisch und Fisch zuzubereiten. Dünne Fleischstücke brauchen nur einmal gewendet zu werden, die dicken mehrere Male.

Zubereitung mit dem Grill

Tabellen und Anregungen – Mikrowelle + Grill

Die Funktion Mikrowelle mit Grill ist ideal, um Speisen schnell zuzubereiten und gleichzeitig zu bräunen. Außerdem können Nahrungsmittel überbacken werden.

Mikrowelle und Grill arbeiten gleichzeitig. Die Mikrowelle gart und der Grill toastet.

| Gericht | Menge (g) | Geschirr | Leistung (Watt) | Zeit (min.) | Ruhezeit (min.) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nudelauflauf | 500 | flach | 400 | 12-17 | 3-5 |
| Kartoffelauflauf | 800 | flach | 600 | 20-22 | 3-5 |
| Lasagne | etwa 800 | flach | 600 | 15-20 | 3-5 |
| Quarkauflauf | etwa 500 | flach | 400 | 18-20 | 3-5 |
| 2 Hähnchenkeulen, frisch (auf dem Rost) | jeweils 200 | flach | 400 | 10-15 | 3-5 |
| Hähnchen | etwa 1000 | flaches und breites Gefäß | 400 | 35-40 | 3-5 |
| Zwiebelsuppe überbacken | 2 Tassen zu 200 | Suppenschalen | 400 | 2-4 | 3-5 |

Überprüfen Sie, bevor Sie Geschirr und Gefäße in der Mikrowelle benutzen, ob diese geeignet sind. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellentaugliches Geschirr.

Das Geschirr, das für die kombinierte Funktion eingesetzt werden soll, muss sowohl für die Mikrowelle als auch für den Grill geeignet sein. Siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs!

Beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten lediglich Orientierungswerte sind und je nach Ausgangszustand, Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Nahrungsmittels abweichen können.

Falls die Zeit nicht ausreichend war, um das Nahrungsmittel entsprechend zu bräunen, dann behandeln Sie es weitere 5 oder 10 min. mit der Grillfunktion.

Beachten Sie bitte die Ruhezeiten, und wenden Sie die Fleisch- und Geflügelstücke

Benutzen Sie den Drehteller zur Zubereitung, falls keine gegenteiligen Hinweise gegeben werden.

Die in den Tabellen angegebenen Werte gelten unter Berücksichtigung dessen, dass der Garraum kalt ist (es ist nicht nötig, ihn vorzuheizen).

Braten

Tabellen und Ratschläge – Zubereitung von Fleisch

| Speise | Gewicht (g) | Leistung (W) | Temperatur °C | Zeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) | Hinweise |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| Rinder- schmor- braten | 1000 | 200 | 150/160 | 80/90 | 10 | Behältnis ohne Deckel |
| Schweine- lende | 500/600 | 200 | 180/190 | 35/40 | 10 | Behältnis ohne Deckel |
| Hähnchen, ganz | 100/1200 | 400 | 200 | 35/45 | 10 | Behältnis mit Deckel. Brustseite nach oben. Nicht wenden. |
| Hähnchen, in Stücken | 800 | 400 | 200 | 30/40 | 10 | Behältnis ohne Deckel. Die Stücke mit Haut nach oben einlegen. Nicht wenden. |
| Ente | 1500/1700 | 200 | 200 | 80/90 | 10 | Behältnis mit Deckel. Nicht wenden. |

Tipps zum Schmoren

Wenden Sie die Fleischstücke nach der Hälfte der Garzeit. Wenn der Braten fertig ist, sollte er noch 10 Minuten lang im ausgeschalteten, geschlossenen Ofen verbleiben. Auf diese Art und Weise wird der Fleischsaft besser verteilt. Geben Sie, je nach Größe des Fleischstückes, dem mageren Fleisch 2 bis 3, dem Schmorbraten 8 bis 10 Esslöffel Flüssigkeit hinzu.

Die Temperatur und die Zubereitungszeit hängen von der Art der Speise und der entsprechenden Menge ab.

Falls das Bratengewicht in der Tabelle nicht verzeichnet ist, wählen Sie die Angabe, welche dem unmittelbar darunter liegenden Gewicht entspricht, und verlängern Sie die Zeit.

Tipps zum Geschirr

Überprüfen Sie, ob das Geschirr überhaupt in den Ofens passt.

Heißes Glasgeschirr sollte auf einem trockenen Küchentuch abgestellt werden. Wenn es auf einer kalten oder nassen Unterlage abgesetzt wird, kann das Glas springen und zu Bruch gehen. Benutzen Sie immer einen Topflappen, um das Geschirr aus dem Ofen zu nehmen.

Tabellen und Ratschläge – Kuchenbacken

| Gebäck | Behältnis | Ebene | Temperatur | Zeit (Min.) |
|----------------------------|-------------------------------|-------|------------|-------------|
| Nusskuchen | Springform | 1 | 170/180 | 30/35 |
| Obsttorte | Springform | 2 | 150/160 | 35/45 |
| Obstkuchen | Napfkuchenform (Gugelhupf) | 1 | 170/190 | 30/45 |
| Pikante Kuchen | Springform | 2 | 160/180 | 50/70 |
| Einfacher Kuchen (Bisquit) | Springform | 1 | 160/170 | 40/45 |
| Mandelkuchen | Kuchenblech | 2 | 110 | 35/45 |
| Blätterteig | Kuchenblech | 2 | 170/180 | 35/45 |

Tipps zu den Kuchenbackformen

Am üblichsten sind dunkle Backformen aus Metall. Falls Sie zusätzlich die Mikrowelle benutzen, dann verwenden Sie Kuchenformen aus Glas, Keramik oder Plastik. Diese müssen bis 250 °C hitzebeständig sein. Wenn Sie diesen Art von Formen einsetzen, dann wird der Kuchen weniger gebräunt.

Tipps zum Kuchenbacken

Temperatur und Backzeit des Kuchens hängen von der Qualität und der Menge des Teiges ab. Versuchen Sie es zuerst einmal mit einem niedrigen Wert und wählen Sie das nächste Mal, bei Bedarf, eine höhere Temperatur. Eine niedrigere Temperatur ergibt eine gleichmäßigere Bräunung. Stellen Sie die Backform immer in die Mitte des Rostes.

Tipps zum Backen

Wie festgestellt wird, ob Kuchen durchgebacken ist:

Stechen Sie 10 Minuten vor Ende der Backzeit mit einem Holzstäbchen (Zahnstocher) in die höchste Stelle des Kuchens. Wenn der Teig nicht am Holzstäbchen haften bleibt, dann ist der Kuchen fertiggebacken.

Der Kuchen wird sehr dunkel:

Wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Temperatur und lassen Sie den Kuchen länger backen.

Der Kuchen ist zu trocken:

Stechen Sie mit einem Holzstäbchen kleine Löcher in den fertigen Kuchen. Träufeln Sie danach Obstsaft oder Alkoholisches darauf. Erhöhen Sie beim nächsten Mal die Temperatur um etwa 10 °C und verringern Sie die Backzeit.

Der Kuchen löst sich nicht beim Stürzen:

Lassen Sie den Kuchen nach dem Backen 5 bis 10 Minuten auskühlen; so löst er sich leichter aus der Form. Sollte er sich immer noch nicht lösen, dann fahren Sie mit einem Messer am Rand entlang. Fetten Sie beim nächsten Mal die Form gut ein.

Tipps zur Energieersparnis

Wenn Sie mehr als einen Kuchen backen, dann ist es ratsam, diese kurz nacheinander in den Ofen zu schieben. Der Ofen ist so noch warm, und dadurch verkürzt sich die Backzeit des darauf folgenden Kuchens.

Verwenden Sie vorzugsweise dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen, denn diese nehmen die Hitze gut auf.

Bei längeren Back- bzw. Garzeiten können sie den Ofen 10 Minuten vor deren Ende ausschalten und die Restwärme zum Fertigbacken oder – garen nutzen..

Welche Art von Geschirr kann benutzt werden?

Funktion Mikrowelle

Beachten Sie bei der Funktion Mikrowelle, dass die Mikrowellen von den metallischen Flächen reflektiert werden. Glas, Porzellan, Steingut, Plastik und Papier lassen die Mikrowellen durch.

Deshalb dürfen Metalltöpfe und –geschirr bzw. Gefäße mit Metallteilen oder –dekor nicht in der Mikrowelle benutzt werden. Glas und Steingut mit Metalldekor und –teilen (z. B., Bleikristall) sind nicht zu verwenden.

Ideale für die Zubereitung Das im Mikrowellengerät ist es, feuerfestes Glas, Porzellan oder Steingut sowie hitzebeständige Plastik einzusetzen. Sehr feines und zerbrechliches Glas und Porzellan sollte nur kurzzeitig verwendet werden, z.B. um etwas zu erwärmen.

Die heißen Speisen übertragen die Wärme auf das Geschirr, das sehr heiß werden kann. Benutzen Sie deshalb immer einen **Topflappen!**

Geschirrtest

Stellen Sie bei maximaler Mikrowellenleistung das Geschirr 20 Sekunden lang in das Gerät. Falls es kalt bleibt oder nur wenig erhitzt wird, ist es geeignet. Wenn es sich jedoch sehr erwärmt oder einen Lichtbogen hervorruft, ist es ungeeignet.

Funktion Grill

Im Falle der Grillfunktion muss das Geschirr eine Temperatur von zumindest 300°C aushalten.

Plastikgeschirr ist ungeeignet.

Funktion Mikrowelle + Grill

Bei der Funktion Mikrowelle + Grill muss das benutzte Geschirr sowohl für die Mikrowelle als auch für den Grill geeignet sein.

Aluminiumgefäße und -folien

Die in Aluminiumgefäßen oder -folie befindlichen Fertiggerichte können unter Beachtung folgender Aspekte in die Mikrowelle eingebracht werden:

- Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung.
- Aluminiumgefäße dürfen nicht höher als 3 cm sein und nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommen (Mindestabstand 3 cm). Aluminiumdeckel sind abzunehmen.
- Stellen Sie das Aluminiumgefäß direkt auf den Drehteller. Falls Sie den Grillrost verwenden, dann stellen Sie das Gefäß auf einen Porzellanteller. Stellen Sie das Gefäß nie direkt auf den Rost!
- Die Garzeit ist länger, denn die Mikrowellen dringen nur von oben in die Speise ein. Nutzen Sie im Zweifelsfalle nur mikrowellentaugliches Geschirr.
- Aluminiumfolie kann während des Auftauvorgangs benutzt werden, um die Mikrowellen zu reflektieren. Empfindliche Nahrungsmittel, wie Geflügel bzw. Hackfleisch, können gegen übermäßige Hitze geschützt werden, indem die entsprechenden Stellen damit abgedeckt werden.

Wichtig! Die Aluminiumfolie darf nicht mit den Wänden des Nutzraumes in Berührung kommen, da dies einen Lichtbogen hervorrufen kann.

Deckel

Es wird die Benutzung von Deckeln aus Glas, Plastik oder Haftfolie empfohlen, denn auf diese Art und Weise:

- 1. wird eine zu starke Verdampfung vermieden (hauptsächlich bei sehr langen Garzeiten),
- 2. geht der Zubereitungsvorgang schneller vonstatten,
- 3. werden die Speisen nicht ausgetrocknet,
- 4. wird das Aroma bewahrt.

Die Deckel dürfen nicht luftdicht abschließen, damit keinerlei Druck entsteht. Plastiktüten müssen gleichermaßen Öffnungen haben. Sowohl Saugflaschen als auch Gläschen mit Babynahrung und ähnliche Gefäße dürfen nur ohne Deckel erwärmt werden, da sie platzen können

Welche Art von Geschirr darf verwendet werden?

Tabelle - Geschirr

Folgende Tabelle gibt Ihnen eine allgemeine Übersicht, welcher Geschirrtyp für den jeweiligen Fall geeignet ist.

| Betriebsart | Mikrowelle | | 0 | Mikrowelle + | |
|--|------------------------|------------|-------|--------------|--|
| Geschirrtyp | Auftauen / erwärmen | Zubereiten | Grill | Grill | |
| Glas und Porzellan 1) | | | | | |
| Für den Haushalt bestimmt, nicht feuerfest, kann im Geschirrspüler gereinigt werden. | ja | ja | nein | nein | |
| Glasierte Keramik | io | | :- | i.a | |
| Feuerfestes Glas und Porzellan | ja | ja | ja | ja ja | |
| Keramik, Steingutgeschirr 2) | | | | | |
| Ohne Glasur bzw. Glasur ohne | ja | ja | nein | nein | |
| Metalldekors | | | | | |
| Tongeschirr 2) | | | | | |
| Glasiert | ja | ja | nein | nein | |
| Unglasiert | nein | nein | nein | nein | |
| Plastikgeschirr 2) | | | | | |
| Hitzebeständig bis 100°C | ja | nein | nein | nein | |
| Hitzebeständig bis 250°C | ja | ja | nein | nein | |
| Plastikfolien 3) | | | | | |
| Plastikfolie für Lebensmittel | nein | nein | nein | nein | |
| Cellophan | ja | ja | nein | nein | |
| Papier, Pappe, Pergament 4) | ja | nein | nein | nein | |
| Metall | | | | | |
| Aluminiumfolie | ja | nein | ja | nein | |
| Aluminiumverpackungen 5) | nein | ja | ja | ja | |
| Zubehör | ja | ja | ja | ja | |

- 1. Ohne Gold- oder Silberrand und ohne Bleikristall.
- 2. Hinweise des Herstellers beachten!
- Benutzen Sie keine Metallklammern, um die Tüten zu verschließen. Durchlöchern Sie die Tüten. Nutzen Sie die Folien nur zum Abdecken.
- 4. Verwenden Sie keine Pappteller.
- 5. Ausschließlich flache Aluminiumverpackungen ohne Deckel. Das Aluminium darf mit den Wänden des Garraumes nicht in Berührung kommen.

Reinigung und Wartung des Ofens

Die Reinigung stellt die einzige, normalerweise erforderliche Wartung dar.

Achtung! Das Mikrowellengerät ist regelmäßig zu reinigen, wobei sämtliche Essensreste entfernt werden müssen. Wenn das Mikrowellengerät nicht ordnungsgemäß sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, was wiederum die Lebensdauer des Gerätes verringern und gegebenenfalls zu einer gefährlichen Situation führen kann.

Achtung! Die Reinigung muss an dem von der Stromversorgung getrennten Gerät durchgeführt werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Stromversorgungskreis des Gerätes ab.

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsoder Scheuermittel, keine kratzenden Scheuertücher noch spitze Gegenstände, denn es können Flecken entstehen.

Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungsgeräte.

Stirnseite

Es reicht, das Gerät mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Geben Sie, falls er sehr verschmutzt sein sollte, einige Tropfen Geschirrspülmittel ins Waschwasser. Wischen Sie danach das Gerät mit einem trockenen Lappen ab.

Benutzen Sie bei Geräten mit einer Aluminiumvorderseite mildes ein Glasreinigungsmittel weichen, und einen fusselfreien Lappen. Wischen Sie diese in horizontaler Richtung ab, ohne Druck auf die Oberfläche auszuüben.

Entfernen Sie Kalk-, Fett-, Stärke- und Eisweißflecken umgehend. Unter diesen Flecken kann es zur Korrosion kommen.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.

Geräteinnenraum

Reinigen Sie nach jeder Nutzung die Innenwände mit einem feuchten Lappen, so ist es leichter, Spritzer und anhaftende Speisereste zu beseitigen.

Nutzen Sie ein nicht aggressives Reinigungsmittel, um hartnäckigere Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie weder Backofensprays noch sonstige aggressive bzw. scheuernde Reinigungsmittel.

Halten Sie die Tür und die Vorderseite des Gerätes stets sehr sauber, um dessen einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten.

Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in die Belüftungslöcher und –schlitze der Mikrowelle.

Nehmen Sie regelmäßig den Drehteller und den entsprechenden Träger (Kupplungsstück + Rollring) ab und reinigen Sie den Boden des Innenraumes, besonders wenn Flüssigkeiten verschüttet worden sind.

Schalten Sie das Gerät ohne Drehteller und dazugehörigen Träger nicht ein.

Falls der Garraum des Gerätes sehr verschmutzt ist, dann stellen Sie ein Glas Wasser auf den Drehteller und schalten Sie die Mikrowelle mit maximaler Leistung 2 oder 3 Minuten lang ein. Der freigesetzte Dampf weicht die Verschmutzung auf, welche mit einem weichen Tuch leicht abgewischt werden kann.

Unangenehme Gerüche (z. B., nach der Zubereitung von Fisch) können mit Leichtigkeit beseitigt werden. Geben Sie einige Tropfen Zitronensaft in eine Tasse Wasser. Geben Sie einen Teelöffel in die Tasse, um einen Siedeverzug zu vermeiden. Erhitzen Sie das Wasser 2 bis 3 Minuten lang bei Maximallleistung der Mikrowelle.

Reinigung und Wartung des Ofens

Decke des Gerätes

Wenn die Decke des Gerätes verunreinigt ist, dann kann der Grill heruntergeklappt werden, um die Reinigung zu erleichtern.

Warten Sie, bis der Grill erkaltet ist, bevor Sie ihn herunterklappen, um eine Verbrennungsgefahr auszuschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Drehen Sie den Halter de Grills um 90° (1).
- 2. Klappen Sie den Grill vorsichtig herunter (2). Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da diese Schäden verursachen kann.
- 3. Bringen Sie nach Reinigung der Decke den Grill (2) wieder in seine Lage, indem Sie umgekehrt vorgehen.

Die Glimmerabdeckung (3), die sich an der Decke befindet, muss ständig sauber gehalten werden. Speisereste, die sich an der Glimmerabdeckung angesammelt haben, können Schäden bzw. Funken verursachen.

Verwenden Sie weder scheuernde Reinigungsmittel noch spitze Gegenstände.


Nehmen Sie die Glimmerabdeckung nicht ab, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Die Glasabdeckung der Lampe (4) befindet sich an der Decke des Gerätes und kann zur Reinigung leicht abgenommen werden. Schrauben Sie diese dazu ab und reinigen Sie diese mit Wasser und Geschirrspülmittel.

Zubehör

Reinigen Sie das Zubehör nach jeder Benutzung. Falls es sehr verschmutzt ist, weichen Sie es zuerst ein, und benutzen Sie dann eine Bürste und einen Schwamm. Das Zubehör kann in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller und sein entsprechender Träger immer sauber sind. Schalten Sie das Gerät ohne Drehteller und entsprechenden Träger nicht ein.



Was ist im Falle einer Funktionsstörung zu tun?

ACHTUNG! Jegliche Art von Reparatur darf nur von spezialisierten Fachleuten ausgeführt werden. Jeder Eingriff, der durch nicht vom Hersteller autorisierte Personen vorgenommen wird, ist gefährlich.

Folgende Probleme können behoben werden, ohne den Kundendienst zu benachrichtigen:


- Die Anzeige ist aus! Überprüfen, ob:
 - die Stundenanzeige ausgeschaltet wurde (siehe Abschnitt zu den Grundeinstellungen).
- Es geschieht nichts, wenn die Tasten gedrückt werden! Überprüfen, ob:
 - die Sicherheitsverriegelung aktiviert ist (siehe Abschnitt zu den Grundeinstellungen).
- Das Gerät funktioniert nicht! Überprüfen, ob:
 - der Stecker richtig an die Steckdose angeschlossen ist,
 - der Stromversorgungskreis des Ofens eingeschaltet ist,
 - die Tür ganz geschlossen ist. Die Tür muss hörbar einrasten.
 - Fremdkörper zwischen Tür und Stirnseite des Innenraumes vorhanden sind.
- Während des Betriebs sind eigenartige Geräusche zu hören! Überprüfen, ob:
 - Lichtbögen im Inneren des Gerätes auftreten, welche durch metallische Fremdkörper hervorgerufen werden (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs),
 - das Geschirr mit den Wänden des Gerätes Berührung hat,
 - im Geräteinneren lose Spieße oder Löffel vorhanden sind.
- Die Nahrungsmittel werden nicht heiß oder werden sehr langsam heiß! Überprüfen, ob:
 - Sie aus Unachtsamkeit Metallgeschirr benutzt haben,
 - Sie eine geeignete Betriebsdauer bzw. Leistungsstufe gewählt haben,
 - Sie eine größere oder kältere Nahrungsmittelmenge als gewöhnlich in das Innere des Gerätes getan haben.

- Das Nahrungsmittel ist übermäßig heiß, ausgetrocknet oder verbrannt! Überprüfen, ob Sie eine geeignete Betriebsdauer bzw. Leistungsstufe gewählt haben.
- Nach Beendigung eines Kochvorgangs ist ein Geräusch zu hören! Das ist kein Problem.
 Der Kühlventilator läuft eine gewisse Zeit lang nach. Wenn die Temperatur genügend zurückgegangen ist, schaltet sich der Ventilator ab.
- Der Ofen funktioniert, die Innenbeleuchtung geht aber nicht an! Falls alle Funktionen richtig ablaufen, ist wahrscheinlich die Lampe durchgebrannt. Sie können das Gerät weiterhin benutzen.

Lampenwechsel

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lampe auszutauschen:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bzw. unterbrechen Sie den Stromversorgungskreis des Gerätes.
- Schrauben Sie den Glasdeckel von der Lampe (1) ab.
- Nehmen Sie die Halogenlampe heraus (2).
 Achtung! Die Lampe kann sehr heiß sein.
- Setzen Sie eine neue Halogenlampe 12V / 10W ein. Achtung! Berühren Sie den Glaskolben der Lampe nicht direkt mit den Fingern, denn das kann ihr schaden. Befolgen Sie die Anweisungen des Lampenherstellers.
- Schrauben Sie den Glasdeckel der Lampe ein (1).
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.




DE

Technische Eigenschaften

Spezifikation

| • | Spannung (WS) | (siehe Typenschild) |
|---|------------------------------------|--|
| • | Geforderte Leistung | 3400 W |
| • | Grill Leistung | 1500 W |
| • | Konvektion Leistung | 1600 W |
| • | Ausgangsleistung der Mikrowelle. | 1000 W |
| • | Mikrowellenfrequenz | 2450 MHz |
| • | Außenabmessungen (B×H×T). | $595 \times 455 \times 542 \text{ mm}$ |
| • | Abmessungen des Garraumes (B×H×T). | $420\times210\times390~mm$ |
| • | Fassungsvermögen des Ofens | 38 I |
| • | Gewicht | 35 kg |

Einbau / Installation






- Die Mikrowelle in die Nische einschieben und entsprechend anpassen.
- Die Tür der Mikrowelle öffnen und das Gerät mit den vier mitgelieferten Schrauben am Küchenmöbel wie im Bild dargestellt befestigen.



- Push oven completely into the cabinet and centre it.
- Open microwave door and fasten the appliance to the cabinet using the four screws provided. Insert the screws through the front holes.



Teka Subsidiaries

| Country Subsidiary | Address | City | Phone |
|---|---|--|-------------------|
| Austria Küppersbusch Austria | Eitnergasse, 13 | 1231 Wien | +43 18 668 022 |
| Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L. | Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7 | 1731 Zellik | +32 24 668 740 |
| Bulgaria Teka Bulgaria EOOD | Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135 | 1784 Sofia | +359 29 768 330 |
| Chile Teka Chile S.A. | Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea | Pudahuel, Santiago de Chile | + 56 24 386 000 |
| China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. | 200025 Shanghai | +86 2 153 076 901 |
| Czech Republic Teka CZ S.R.O. | V Holesovickách, 593 | 182 00 Praha 8 - Liben | +420 284 691 940 |
| Denmark Juvél A/S | Københavnsvej 222 | DK-4600 Køge | +45 36 340 288 |
| Ecuador Teka Ecuador S.A. | Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12 | Guayaquil | +593 42 100 311 |
| Germany Teka Küchentechnik GmbH | Sechsheldener Str. 122 | 35708 Haiger | +49 27 713 950 |
| Great Britain Teka Products Ltd. | 177 Milton Park | OX14 4SE Milton, Abingdon | +44 1 235 861 916 |
| Greece Teka Hellas A.E. | Thesi Roupaki - Aspropyrgos | 193 00 Athens | +30 2 109 760 283 |
| Hungary Teka Hungary Kft. | Bajcsy Zsilinszky u. 53 | 1065 Budapest | +36 13 542 110 |
| Indonesia PT Teka Buana | Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3 | 12950 Jakarta | +62 215 762 272 |
| Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd | 10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie | 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan | +60 376 201 600 |
| Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V. | Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma | 15500 Mexico D.F. | +52 5 551 330 493 |
| Morocco Teka Maroc S.A. | 73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa | Casablanca | +212 22 674 462 |
| Netherlands Teka B.V. | Wijkermeerstraat, 34 | 2131 HA Hoofddorp | + 31 235 656 480 |
| Norway Intra, A.S | Storsand | 7563 Malvik | +47 73 980 100 |
| Poland Teka Polska Sp. ZO.O. | ul. 3-go Maja 8 / A2 | 05-800 Pruszków | +48 227 383 270 |
| Portugal Teka Portugal S.A. | Estrada da Mota - Apdo 533 | 3834-909 Ilhavo, Aveiro | +35 1 234 329 500 |
| Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L. | Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15 | 010992 Bucharest Sector 1 | +40 212 334 450 |
| Russia Teka Rus LLC | Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402 | 121087 Moscow â [™] Russia | +7 4 956 450 064 |
| Singapore Teka Singapore PTE Ltd | Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square | 239920 Singapore | +65 67 342 415 |
| Spain Teka Industrial, S.A. | C/ Cajo,17 | 39011 Santander | +34 942 355 050 |
| Sweden Intra Mölntorp AB | Säbyvägen, 8 | 734 93 Kolbäck | +46 22 040 300 |
| Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd. | 364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee | 10400 Bangkok | +66 -26 424 888 |
| Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve | Büyükdere Cad. 24/13 | 80290 Mecidiyeköy, Istanbul | +90 2 122 883 134 |
| Ukraine Teka Ukranie LLC | 86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance | 03150 Kyiv | +380 444 960 680 |
| United Arab Emirates Teka Middle East Fze | Building LOB 16, Office 417 | P.O. Box 18251 Dubai | +971 48 872 912 |
| United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC | Bin Khedia Centre | P.O. Box 35142 Dubai | +971 42 833 047 |
| Venezuela Teka Andina S.A. | Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito) | 1070 Caracas | +58 2 122 912 821 |
| Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd. | 803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor | 77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh | +84 854 160 646 |

